

ミニディスク・カセット デッキ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

▲ 警告■ 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



MDS-SE9

目次

本機はCMT-SE3とつないでお使いいただけるミニディスク・カセットデッキです。 CMT-SE3以外の機器とつないで使うことはできません。 お使いになるときはCMT-SE3に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

この取扱説明書の使いかた4 4
 接続と準備
準備 1: CMT-SE3 につなぐ5
準備2:本機とパソコンをつなぐ7
MD 再生
MD を入れる9
MD を聞く9
(ノーマル / シャッフル / リピート)
好きな曲順で聞く11
(プログラム)
グループ内の曲を聞く12
 MD 録音
録音の前にお読みください13
録音時の制約について
ディスクを録音する16
(CD-MD シンクロ録音)
テープを録音する17
(TAPE-MD シンクロ録音)
演奏中の曲を録音する18
(レックイット)
好きなところから録音する19
(マニュアル録音)
6 秒前の音から録音する21
(タイムマシン録音)
頭出しマーク(曲番)を付ける22
自動的に曲間をそろえる24
(スマートスペース)
録音レベルを調節する25

MD	編集	
編集の前	「にお読みく	ください27
		1て28
		グループ名を
		30
	ME)	
新しいク	゛ ループをℓ	Fる33
	EATE)	
グルーフ	プ登録を解除	余する34
	LEASE)	
•	,	35
	ASE)	
•	•	38
	VE)	
曲をつな	: < ``	39
	MBINE)	
-	-	41
	IDE)	
ひとつ前	īの編集操作	「 「を取り消す42
(UN		
録音後に	録音レベル	レを変更する43
	EDIT)	
テーフ	<i>f</i> 再结	<u> </u>
		46
テーブを	:聞く	46
=- -		<u>±</u>
		347
-	ノクロ録音	
		录音する48 - .
(₹=	ニュアル録	当)

表示

表示窓を使って残り時間や名前を 見る	50
付属のソフトウェアについて	51
つないだパソコンの音を聞く	52
Net MD 対応 SonicStage を使う	53
故障かな?と思ったら	
症状と原因	55
自己診断表示機能	60
(3 桁または 5 桁の表示とメッセ-	-ジ
が交互に出たら)	
メッセージー覧	62
 その他	
使用上のご注意	66
MD のシステム上の制約	
保証書とアフターサービス	69
主な仕様	70
用語解説	
各部のなまえ	71
索引	73

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許 に基づく許諾製品。

録音についてのご注意

- 大切な録音の場合は、必ず事前にためし録りを し、正常に録音されていることを確認してください。
- システムステレオやミニディスクなどを使用中、 万一これらの不具合により録音されなかった場合 の録音内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法上の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

(お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会 Tel. 03-5353-0336)

ステレオを聞くときのエチケット



ステレオで音楽をお楽しみに なるときは、となり近所に迷 惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は 小さな音でも周囲によく通る ものです。

窓をしめたり、ヘッドホンを ご使用になるなどお互いに心 を配り、快い生活環境を守り ましょう。 このマークは音のエチケット のシンボルマークです。

正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、 当社は本製品の保証書に定められた条件にした がって修理を致します。ただし、本製品の故 障、誤動作または不具合により、録音、再生な どにおいて利用の機会を逸したために発生した 損害等の付随的損害の補償については、当社は 一切その責任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。

この取扱説明書の 使いかた


- 操作を始める前に、「接続と準備」(5ページ)をご覧になって接続などの準備を済ませてください。
- 本機は、CMT-SE3に付属のリモコンをお使いいただけます。この取扱説明書では、 主にCMT-SE3に付属のリモコンによる操作を説明していますが、本体の同じ、または類似した名前のボタンを使っても同様の操作ができます。

準備1:CMT-SE3につなぐ

1 ~ **6** の手順で本機をCMT-SE3へつなぎます。


ご注意

- 正面から見てCMT-SE3を右に、本機を左に置いてください。
- 本機が正しく接続されてCMT-SE3の表示窓に「Connected MDS」が表示されると、CMT-SE3がお買い 上げ時の設定に戻ります。ラジオ局のプリセットや時間合わせ、タイマー設定をやり直してください。ラジオ局のプリセットや時間合わせ、タイマー設定の操作についてはCMT-SE3に付属の取扱説明書をご覧ください。



- **1** CMT-SE3の電源を切り、電源コードを抜く
- **2** オーディオ接続コード(2本) をつなぐ

各機器についているアルファベット (A、B) が同じ端子どうしをつなぎます。端子とプラグの色を合わせ、プラグは根元までしっかり差し込んでください。



ちょっと一言

オーディオ接続コードをつなぐのは、各機器どうしでアナログ信号を送るためです。

信号は次のように送られます。

A端子: CDやDVD、ラジオの音が本機に送られる B端子: MDやテープ、PCの音がCMT-SE3に送ら れる

3 デジタル接続ケーブル (2本) をつなぐ

各機器についているアルファベット (C、D)が同じ端子どうしをつなぎます。



ちょっと一言


デジタル接続ケーブルをつなぐのは、各機器どうし でデジタル信号を送るためです。

信号は次のように送られます。 C端子: CDの音が本機に送られる D端子: MDの音がCMT-SE3に送られる

4 システムケーブルをつなぐ

CMT-SE3のシステムコントロール端子 にしっかりと差し込みます。 端子の向きを合わせ、カチッと音がす

端子の向きを合わせ、カチッと音がす るまで差し込んでください。



ご注意

システムケーブルは、本機とCMT-SE3を連動して動かすための信号送信用のケーブルです。 しっかりと差し込まれていないと、正しく動作しません。

5 CMT-SE3の電源コードをつ なぐ

本機の電源コンセントへCMT-SE3の電源プラグを差し込みます。


6 本機の電源コードをつなぎ、 CMT-SE3のI/(少)(電源)を 押して電源を入れる

すべての接続を終えたら、壁のコンセントへ電源プラグを差し込みます。電源を入れると、CMT-SE3の表示窓に「Connected MDS」が表示されます。「Connected MDS」が表示されないときは、手順1からやり直してください。CMT-SE3の表示窓に「Connected MDS」が表示されると、CMT-SE3がお買い上げ時の設定に戻ります。ラジオ局のプリセットや時間合わせ、タイマー設定をやり直してください。ラジオ局のプリセットや時間合わせ、タイマー設定をやり直してください。ラジオ局のプリセットや時間合わせ、タイマー設定の操作についてはCMT-SE3に付属の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 本機を接続するときは、CMT-SE3の電源を切り、電源コードを抜いてから接続してください。 CMT-SE3の電源プラグがコンセントに差し込まれた状態で本機を接続しても、本機が正しく認識されません。
- CMT-SE3から本機をはずすときは、電源を切り、本機の電源コードを抜いてからシステムケーブルをはずしてください。本機の電源コードを抜く前にシステムケーブルをはずすと、本機とCMT-SE3の故障の原因となることがあります。

本機とCMT-SE3を重ねて置く 本機とCMT-SE3を重ねて置くときは、必ず CMT-SE3を上に置いてください。



リモコンの使い方

リモコンはCMT-SE3のリモコン受光部に向けて操作します。リモコン受光部の位置は、CMT-SE3に付属の取扱説明書「各部のなまえ」を参照してください。

本体のフタの開け方


フタの上端を手前に引いて開けます。



準備2:本機とパ ソコンをつなぐ

本機はパソコンとつないで楽しむこともできます。その場合は準備2を行ってください。はじめてパソコンに接続するときは、USBケーブル(付属)をつなぐ前に付属のCD-ROMを使ってパソコンにソフトウェアをインストールしてください。インストールについてはCD-ROMケースの記載をご覧ください。次に、USB端子に貼られたラベルをはがし、USBケーブル(付属)を使って本機とパソコンを接続します。最後に本機の電源を入れます。

パソコンのハードディスクやCD-ROMドライブで再生した曲を、CMT-SE3につないだスピーカーで聞くことができます。また、インストールしたソフトウェアM-crewを使ってパソコンで本機とCMT-SE3を操作したり、「Net MD対応SonicStage」を使ってパソコンに保存した音楽データをMDに転送することができます(51ページ)。



ご注意

- USBケーブルをはじめにつないだときなどに、 ドライバのインストールが始まることがあります。ドライバのファイルが見つからないという メッセージが表示されたときは、ドライバをイン ストールし直してください。
- 本機とパソコンをつないで操作するとき以外は、 USBケーブルを外しておくことをおすすめします。
- パソコン側で音量を調節しても、本機の音量は調節できません。
- USBケーブルを接続すると、音声の出力先がパソコンから本機に切り換わります。パソコンで再生中の曲を停止し、USBケーブルを外すことで、出力先はパソコンに戻ります。本機でパソコンの曲を聞くには、PCファンクションにする必要があります。
- 付属品以外のUSBケーブルを使用したり、延長 コネクタ等を用いてケーブルを延長した場合の動 作保証は致しかねます。


MDを入れる

MDを入れる



MDを聞く

(ノーマル/シャッフル/リピート)



MDを再生しているときの表示例



functionをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 停止中に再生モードボタンを くり返し押して、好きな再生 モードを選ぶ

	こんなときは	表示(再生モード)
-	MD通りの曲順 で再生する	表示なし (ノーマル)
	曲順を本機が自 動的に選んで再 生する	SHUF (シャッフル)
	好きな順に再生 する	PGM(プログラム) 「好きな曲順で聞く」 (11ページ)をご覧 ください

3 MD▶を押す

ご注意

再生中に再生モードボタンを押しても、再生モード は変えられません。

ちょっと一言

- 他の音源を聞いていても、MDが中に入っている ときにMD►を押すと、ファンクションがMDに 切り換わって再生が始まります (オートファンク ション)。
- CMT-SE3のタイマー機能を使うと、目覚ましとして使用できます。詳しくは、CMT-SE3に付属の取扱説明書「目覚ましとして使う」をご覧ください。

その他の操作

こんなときは	操作
再生を止める	■を押す。
一時停止する	■を押す。もう一度 押すと、再生を再開 します。
曲を頭出しする	I◀ ■または ▶▶I をく り返し押す。
曲中の聞きたい部分 を探す*	再生中に◀◀または ▶▶を押し続け、聞 きたいところで指を 離す。
MDを取り出す	本体の≜MDを押す。

^{*} 本体で操作するときは、MDスティックを**I≪**または**▶**I方向に長押しします。

数字ボタンを使って曲番を選ぶ

再生モードがノーマルのときは、曲番の数字 を押すと自動的に再生が始まります。

10以降の曲番を選ぶには、>10を押してから、表示窓で点滅している「 - 」の数だけ数字ボタンを押します。0を選ぶときは10/0を押します。

例:「--」が点滅しているときに6を選ぶ ときは、10/0、6を押す。

例:「--」が点滅しているときに20を選ぶ ときは、2、10/0を押す。

MDをくり返し聞く (リピート)

再生中にリピートボタンをくり返 し押して「REP」または ------

「REP1」を表示させる

REP: 再生中のMDを全曲くり返します(5

回まで)。

REP1: 再生中の1曲だけをくり返します。


リピート再生をやめる

リピートボタンをくり返し押して、「REP」 または「REP1」を消す。

好きな曲順で聞く

(プログラム)

最大25曲まで選んでプログラムできます。



- functionをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- **2** 停止中に再生モードボタンを くり返し押して、「PGM」を 表示させる

3 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して、プログラムしたい曲を選ぶ



4 決定ボタンを押す

選んだ曲がプログラムされます。 何曲目にプログラムされたか(Step 数)が表示された後、最後にプログラ ムした曲番とプログラムした曲の合計 再生時間が表示されます。



- **5** 続けてプログラムするときは、手順3、4をくり返す
- **6** MD►を押す プログラムした順に再生が始まります。

その他の操作

との他の採用	
こんなときは	操作
ノーマル再生に戻 す (ノーマル)	停止中に再生モードボ タンをくり返し押して、 「PGM」や「SHUF」 を消す。
プログラムした曲 順を確認する	プログラム再生中に I◀◀ または ▶▶I を押す。
プログラムした曲の総数を調べる	停止中に本体の DISPLAYを押す。プロ グラムした曲の合計数 (Step数)が表示され ます。
プログラムの最後 に曲を追加する	停止中に手順3、4を行 う。
プログラムを消す	停止中、または手順4 の後でクリアボタンを 押す。押すたびに最後 にプログラムした曲が 消えます。


ちょっと一言

- プログラム再生が終わっても、プログラムは残っています。MD▼を押すと、同じプログラムを 聞けます。ただし、MDを取り出す、またはMD グループボタンを押すとプログラムは消えます。
- MDの合計再生時間が1,000分を超えたときは、「----」と表示されます。

グループ内の曲を 聞く

グループに登録したお気に入りの曲だけを聞くことができます。

グループ機能について詳しくは、「グループ 機能について」(28ページ)をご覧ください。



- **1** FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- **2** 停止中にMDグループボタン をくり返し押して、「GROUP ON」を表示させる
- 3 グループスキップボタンをくり返し押して、聞きたい曲があるグループを選ぶ

4 グループ内の途中の曲から聞きたいときは、I≪または▶►Iをくり返し押して、曲を選ぶ

グループ内の1曲目から再生を始めると きは、手順5に進んでください。

5 MD **►**を押す

再生が始まります。グループ内の最後 の曲の再生が終わると、自動的に停止 します。

ご注意

曲を登録していないグループを選んでMD▶を押すと、MD内の最初のグループの1曲目から再生が始まります。

ちょっと一言

グループ内の曲に限って、再生モード(ノーマル/シャッフル/リピート/プログラム)を選ぶことができます。手順3の前で再生モードを選んでください。

MD 録音

録音の前にお読み ください

MD(ミニディスク)は、音質劣化の少ない「デジタル方式」で録音、再生を行います。 また、CDにあるような曲番を付けることで、 すばやい曲の頭出しや、録音した曲の編集が できます。

本機では音源によって、次のように録音を行い、曲番を付けます。

CMT-SE3に入れたCDから録音するとき

- デジタル録音をします*1。
 (ただし、マニュアル録音時はアナログ録音になります。)
- デジタル録音時は、曲番は自動的にCDと同じように付きます。ただし、曲によっては付かないことがあります(68ページ)。

CMT-SE3に入れたDVDやビデオCD、スーパーオーディオCD、MP3から録音するとき

- アナログ録音をします。ただし、ハイブ リッドディスクのスーパーオーディオCD のCDレイヤーは、CDと同様にデジタル録 音をします。
- 曲番は録音開始点にしか付きませんが、レベルシンクロ録音(22ページ)で「T.Mark LSync」にすると、録音レベルを検出して自動的に付きます。

CMT-SE3のVIDEO/SAT DIGITAL IN OPTICAL入力端子につないだ別売りのデジタル機器(BSデジタル/デジタルCSチューナー、MDデッキなど)から録音するとき

- デジタル録音をします*2。
- 曲番の付きかたは録音する音源によって異なります。

本機のテープや、CMT-SE3のラジオ、VIDEO/SAT IN入力端子、MD/TAPE IN入力端子につないだ別売りの機器から録音するとき

- アナログ録音をします。
- 曲番は録音開始点にしか付きませんが、 「T.Mark LSync」(22ページ)にすると、 録音レベルを検出して自動的に付きます。

パソコンを使って録音するとき Net MD機能を使ってMDへチェックアウト (転送)してください。詳しくは、付属の CD-ROM内のPDFファイル「Net MD対応 SonicStage取扱説明書」をご覧ください。

録音済みのMDに録音するときは 録音済みの曲に上書きしながら録音すること はできません。

録音済みの曲の後から録音されます。 録音済みの曲を消したいときはMD編集の ERASE機能(35ページ)を使います。

MDの曲番について(TOC)

MDでは、曲番(曲順)や曲の開始/終了点などの情報を「TOC*3」と呼ばれる領域で、音楽とは別に管理しています。「TOC」の情報を書き換えるだけで曲の編集がすばやくできます。

CDの読みとりエラーについて

- CMT-SE3で次のようなCDを使うと、読み取りエラーが起こり、ノイズなどが混入して正しく録音されない場合があります。
 - ーシールなどが貼られている
 - 円形以外の形をしている (ハート形な ど)
 - ーラベルの印刷が一方向にかたよっている
 - -傷がついている
 - 一汚れている
 - 一反っている
- 本機またはCMT-SE3の状態が次のような ときも、読み取りエラーが起こって正しく 録音されない場合があります。
 - -本機やCMT-SE3を叩いた
 - -水平でないところや、柔らかいものの上 に設置している
 - ースピーカーやドアなど、振動源の近くに 設置している
- 上記の読み取りエラーが起こったときに、無音の曲が余分に作られることがあります。余分に作られた曲は、MD編集の ERASE機能(35ページ)を使って消すことができます。
- *1デジタル録音には制約があります(68ページ)。 また、本機とCMT-SE3をデジタル接続ケーブル でつないでいない場合は、アナログ録音になり ます。

また、マニュアル録音 (19ページ) の場合にも アナログ録音になります。


*2デジタル録音には制約があります(68ページ)。 PCM以外でエンコードされた音声はデジタル録音できません。別売りのデジタル機器をPCM出力に設定してください。

また、本機とCMT-SE3をデジタル接続ケーブルでつないでいない場合は、アナログ録音になります。

テーブル オブ コンテンツ

*3Table of Contentsの略(目次の意味)。

録音をした後は



本体の▲MDを押してMDを取り 出す、またはI/①(電源)を押し て電源を切る

「TOC」が点滅し始め、録音の情報がMDへ 書き込まれ、録音が完了します。

電源コンセントを抜く前に

MDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで 完了となります。TOCへの書き込みは、MD を取り出すか電源を切ると行われます。TOC 書き込み前、書き込み中(「TOC」が点灯ま たは点滅)は電源プラグをコンセントから抜 かないでください。録音情報が正しく記録さ れません。

MDの録音内容を消したくないときは

• 誤消去防止つまみをずらして孔を開きます。再び録音するときは、つまみを元の位置に戻します。



 MDが誤消去防止状態になっていると、 「C11」と「Protected」が交互に表示され、録音できません。誤消去防止つまみを 元の位置に戻して、孔をふさいでください。

録音時の制約につ いて

長時間録音(MDLP録音)に ついて

1枚のMDに録音できる長さを、2倍長 (LP2) または4倍長 (LP4) にして録音することができます (MDLP録音)。本体のREC MODEを押して録音モードを切り換えます。各録音のページで設定します (16、19、21ページ)。

MDLP録音した曲は、下記のマークが印刷された機器でのみ再生できます。 非対応機器では再生できません。

MDLP MDLP

ご注意

- 録音モードを「MONO」にしても、スピーカーからは音源のままの音声(ステレオ信号録音時はステレオ音声)が聞こえます。
- MDLP録音したMDをMDLP非対応機器で再生しようとしたときに、「LP:」と表示して再生できないことがわかるように編集されたMDがあります。それらのMDを再生すると、本機はMDLPに対応しているため、「LP:」は表示されません。
- MDLP非対応機器で再生する場合、SonicStage のチェックアウト時に転送モードを「ステレオ転送」にしてください。LP2/LP4で転送した場合、 MDLP非対応機器では再生できません。

ちょっと一言


- LP4ステレオ録音は、特殊な圧縮方式によって長時間録音を実現しています。音質を重視するときは、ステレオ録音またはLP2ステレオ録音をおすすめします。
- 1枚のMDに各録音モードを混在させて録音する こともできます。
- 選んだ録音モードは録音が終了しても保持されます。変更する場合は、本体のREC MODEをくり返し押して録音モードを切り換えてください。

ディスクを録音する

(CD-MDシンクロ録音)

1枚のCDをそのままMDにデジタル録音できます。また、録音モードを切り換えて、MDに録音できる長さを選ぶこともできます。





- **1** 録音用のMDを入れる
- **2** CMT-SE3にCDを入れる

3 REC MODEをくり返し押して、録音モードを選ぶ 録音モードを切り換えて録音できる長

> さを選ぶことができます。 こんなときは 表示(録音モード) 標準の長さで録 表示なし

音する(ステレオ録音)標準の2倍の長LP2

標準の2倍の後 LF2 さで録音する (LP2ステレオ録音)

標準の4倍の長 LP4

さで録音する (LP4ステレオ録音)

ステレオ信号を MONO モノラルに変換 (モノラル録音) して録音する

(標準の2倍の

長さで録音しま

す)

- **4** MODEをくり返し押して、 「CD→MD SYNC」を表示させる
- **5** ENTER/STARTを押す 「Press START」が点滅します。MDが 録音一時停止に、CDは再生一時停止に なります。



「Press START」が点滅しているのを確認してから ENTER/STARTを押す 録音が始まります。 録音が終わると、CD、MDとも自動的に停止します。

録音を止める MDスティックで■を選ぶ。

グループ機能を使って録音するには 手順2の後、MDグループボタンをくり返し 押して「GROUP ON」を表示させ、手順3 へ進みます。手順5の後、グループスキップ ボタンをくり返し押して「New Group」(新 しいグループ)または録音したいグループ を選び、手順6へ進みます。

CDの好きな曲だけを録音するには CDのプログラム再生機能を使って、好きな 曲を選んでから録音することもできます。手 順2と3のあいだで、CMT-SE3に付属の取扱 説明書「好きな順に再生する」の手順1~5 の操作を行います。

ご注意

- DVDでは、この録音はできません。マニュアル 録音(19ページ)の手順にしたがって録音して ください。
- ビデオCD、スーパーオーディオCD(CDレイ ヤーを除く)、MP3の場合は、アナログ録音にな ります。

また、レベルシンクロ録音(22ページ)で 「T.Mark LSync」にした場合、実際の曲数より も多く曲番が付くことがあります。

- 録音を一時停止することはできません。
- ディスクの再生モードがリピートやシャッフルに なっているときは、手順5で自動的にノーマル再 生に切り換わります。
- ビデオCDの場合、PBC再生は自動的に解除され ます。
- CDまたはスーパーオーディオCDのCDレイヤー をシンクロ録音中は、以下の機能が働きません。 - トラックマーク機能
 - オートカット機能
- 「Setup Menu」で設定した録音レベルの設定値 にかかわらず、録音レベルは0.0dBで録音されま す。


ちょっと一言


LP2/LP4ステレオ録音について、詳しくは「長時 間録音(MDLP録音)について₁(15ページ)をご 覧ください。

テープを録音する

(TAPE-MDシンクロ録音)

テープをそのままMDにアナログ録音できま す。TYPE I (ノーマル)のテープが使えま す。





- 録音用のMDを入れる
- 2 テープを入れる
- 3 MODEをくり返し押して、 「TAPE→MD SYNC」を表 示させる

4 ENTER/STARTを押す

「Press START」が点滅します。 MDが録音一時停止に、テープは再生一 時停止になります。



テープの再生面*

- * 両面またはおもて面を再生するときは → 、うら面を再生するときは → が表示されます。表示と逆の面から再生したいときは、TAPEスティックで■を選びテープの面を逆に入れ直し、手順3からやり直してください。
- **5** DIRECTIONをくり返し押して、片面再生(→→)か両面再生(→→)または(→→)を選ぶ
- 「Press START」が点滅しているのを確認してから ENTER/STARTを押す 録音が始まります。 録音が終わると、テープ、MDとも自動 的に停止します。

録音を止める MDスティックで■を選ぶ。


グループ機能を使って録音するには 手順2の後、MDグループボタンをくり返し 押して「GROUP ON」を表示させ、手順3 へ進みます。手順5の後、グループスキップ ボタンをくり返し押して「New Group」(新 しいグループ) または録音したいグループ を選び、手順6へ進みます。


演奏中の曲を録音 する

(レックイット)

CMT-SE3で再生中のディスクの音を聞きながら、気に入った曲をその場でMDに録音できます。

ディスクの再生については、CMT-SE3に付属の取扱説明書をご覧ください。





1 録音用のMDを入れる

- 2 FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをDVDに切り換える
- **3** SA-CD/DVD を押す ディスクの再生が始まります。
- 4 録音したい曲を聞きながら REC/REC ITを押す その曲の頭に戻り、録音が始まります。 録音中の曲が終了すると、MDは自動 的に停止します。

録音を止める

■を押す。

各ディスクからのレックイットについ て

- DVD/ビデオCD/MP3:アナログ録音になります。
 - アナログ録音では、ディスクや曲の状態によっては余分な曲が作られることがあります。DVDの場合では、ディスクによってレックイットができなかったり、曲単位の録音にならない場合があります。
- スーパーオーディオCD: CDレイヤーは、 CDと同様にレックイット(デジタル録音) ができます。CDレイヤー以外はアナログ 録音になります。

アナログ録音では、ディスクや曲の状態に よっては余分な曲が作られることがありま す。


ご注意


- CDまたはスーパーオーディオCDのCDレイヤー をレックイット中は、以下の機能が働きません。 ートラックマーク機能
 - オートカット機能
- 「Setup Menu」で設定した録音レベルの設定値にかかわらず、録音レベルは0.0dBで録音されます。

好きなところから 録音する

(マニュアル録音)

本機のテープやCMT-SE3のDVDやCD、ラジオ、またはつないでいる別売り機器の好きなところから録音することができます。





1 録音用のMDを入れる

2 FUNCTIONをくり返し押して、録音したい音源を表示させる

- DVD: CMT-SE3のディスクの音を 録音する
- TAPE: 本機のテープの音を録音する
- TUNER: CMT-SE3のラジオの音を 録音する
- VIDEO(SAT): CMT-SE3につない だ別売り機器の音をデジタルまたは アナログ録音する
- 3 REC MODEをくり返し押して、録音モードを選ぶ

録音モードを切り換えて録音できる長 さを選ぶことができます。

こんなときは 表示(録音モード) 標準の長さで録 表示なし 音する (ステレオ録音) 標準の2倍の長 LP2 さで録音する (LP2ステレオ録音) 標準の4倍の長 LP4 さで録音する (LP4ステレオ録音) ステレオ信号を MONO モノラルに変換 (モノラル録音) して録音する (標準の2倍の 長さで録音しま す)

- **4** REC/REC ITを押す MDが録音一時停止になります。
- 5 MD ► を押してから、録音したい音源の再生を始める

録音を止める

■を押す。

グループ機能を使って録音するには 手順2の後、MDグループボタンをくり返し 押して「GROUP ON」を表示させ、手順3 へ進みます。手順4の後、グループスキップ ボタンをくり返し押して「New Group」(新 しいグループ) または録音したいグループ を選び、手順5へ進みます。

ご注意

CDからの録音もアナログ録音になります。


ちょっと一言


- CMT-SE3のディスクを曲の途中からマニュアル 録音したいときは、手順4の前に録音を開始した いところで■を押してディスクの再生を一時停止 し、手順5でもう一度SA-CD/DVD▼を押して再 生を始めます。
- 録音中にDISPLAYを押すと、MDの残り時間を 見ることができます。
- AM放送を録音中に「ピー」や「ザーザー」という雑音が出るときは、CMT-SE3付属のAMアンテナを雑音の消える位置に動かしてください。
- LP2/LP4ステレオ録音について、詳しくは「長時間録音(MDLP録音)について」(15ページ)をご覧ください。
- 録音される音の大きさをお好みで調節できます (25ページ)。
- CMT-SE3のタイマー機能を使って、CMT-SE3 のラジオから本機のMDへタイマー録音ができます。詳しくは、CMT-SE3に付属の取扱説明書「タイマーを使って録音する」をご覧ください。
- CMT-SE3でスリープタイマーを「AUTO」に設定しているときは、ディスクまたはテープの再生が終了すると自動的に電源が切れます。


6秒前の音から録音 する

(タイムマシン録音)

入力されている音を本機のメモリーに蓄えて おくことにより、録音開始の6秒前の音から 録音することができます。衛星放送やFM放 送などのエアチェックで、録音を始めるタイ ミングが遅れて頭の部分を録音し損なうのを 防ぐのに便利です。







- 録音用のMDを入れる
- FUNCTIONをくり返し押し て、録音したい音源を表示さ せる
- 3 REC MODEをくり返し押し て、録音モードを選ぶ 録音モードを切り換えて録音できる長 さを選ぶことができます。

こんなときは 表示(録音モード) 標準の長さで録 表示なし 音する (ステレオ録音) 標準の2倍の長 LP2 さで録音する (LP2ステレオ録音) 標準の4倍の長 IP4 さで録音する (LP4ステレオ録音) ステレオ信号を MONO モノラルに変換 (モノラル録音) して録音する (標準の2倍の 長さで録音しま す)

- **4** REC/REC ITを押す MDが録音ー時停止になります。
- 5 録音したい音源の再生を始める
- **6** 録音を始めたいところで、決 定ボタンを押す

この手順を行う6秒前にさかのぼって録音を始めます。

タイムマシン録音を止める ■を押す。

グループ機能を使って録音するには 手順2の後、MDグループボタンをくり返し 押して「GROUP ON」を表示させ、手順3 へ進みます。手順4の後、グループスキップ ボタンをくり返し押して「New Group」(新 しいグループ) または録音したいグループ を選び、手順5へ進みます。

ご注意

- CMT-SE3に入れたDVDやCDなどのディスクを タイムマシン録音することはできません。
- 本機は、手順4で録音一時停止の状態になった時点から、入力されている音をメモリーに蓄え始めます。録音一時停止状態になってから6秒以上経過した後で録音を始めないと、6秒前の音から録音できません。

ちょっと一言

LP2/LP4ステレオ録音について、詳しくは「長時間録音(MDLP録音)について」(15ページ)をご覧ください。

頭出しマーク(曲 番)を付ける

録音後に付ける

MDのDIVIDE機能(41ページ)を使います。


録音中に好きなところに付け る(トラックマーク)

マニュアル録音中、好きなところに曲番を付けられます。

マニュアル録音中に、曲番を付け たいところで本体のREC/REC IT を押す

録音前に自動で付くように設定する(レベルシンクロ録音)

お買い上げ時はレベルシンクロ録音機能が働くよう設定されていますので、自動的に曲番が付きます。音源からの入力信号が約2秒以上続けて一定レベル以下になり、再び、そのレベルを越えたときに付きます。録音時、表示窓に「L-SYNC」と表示されていないときは、以下の手順でレベルシンクロ録音機能が働くよう設定してください。



- FUNCTIONをくり返し押し て、ファンクションをMDに 切り換える
- 2 MENU/NOを押す
- 3 **◄**■または**▶**■をくり返し押 して「Setup?」を表示させ、 決定ボタンを押す
- **4** ★ または ト をくり返し押 して「T.Mark Off (または T.Mark LSync)」を表示さ せ、決定ボタンを押す
- 5 **◄**■または▶▶Iをくり返し押 して「T.Mark LSync」を表 示させ、決定ボタンを押す 「L-SYNC」が点灯します。

6 MENU/NOを押す

続けて録音するときは、それぞれの録 音のページにある手順にしたがって操 作します。

その他の操作

こんなときは	操作
自動的に曲番を付け	手順5で「T.Mark
るのをやめる	Off」を表示させ、
	決定ボタンを押す。
入力信号の検出レベ	手順1~3の後、▶
ルを変更する*	または▶▶Ⅰをくり返
	し押して「LS(T)」
	を表示させ、決定ボ
	タンを押す。▶◀◀ま
	たは▶Ыをくり返し
	押して入力信号レベ
	ルを - 72dBから
	0dB(2dB単位)の
	範囲で選び、決定ボ
	タンを押し、
	MENU/NOを押す。

* テープやラジオなど、雑音が多く曲番が付きにく いときは設定レベルを上げると曲番が付きやすく なります。お買い上げ時は - 50dBに設定されて います。

ご注意


- 曲によっては付かないことがあります。
- テープやラジオなどの音源で雑音が多いときは自 動では付かないことがあります。
- CDから録音するときに録音を一時停止すると、 そこに曲番が付きます。また、同じCDの同じ曲 を続けて録音すると、曲番が1つしか付かないこ とがあります。

自動的に曲間をそ ろえる


(スマートスペース)


CDのデジタル録音時は、自動的に曲間がそろいます。その他の録音をしているときは、スマートスペースをOnに設定すると、録音中に約3秒以上(約30秒未満)の無音状態が続いたときに、無音部分を約3秒に短縮して録音します。

お買い上げ時は「On」に設定されています。



オートカット: スマートスペースをOnに設定すると、約30秒以上の無音が続いたとき、無音部分が約3秒に短縮され、録音一時停止状態になります。





- functionをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- **2** MENU/NOを押す
- 3 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「Setup?」を表示させ、 決定ボタンを押す
- **4** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「S.Space Off (またはS.Space On)」を表示させ、決定ボタンを押す
- 5 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「S.Space On」を表示させ、決定ボタンを押す


6 MENU/NOを押す


続けて録音するときは、それぞれの録音のページにある手順にしたがって操作します。

自動的に曲間をそろえるのをやめる 手順5で「S.Space Off」を表示させ、決定 ボタンを押す。

録音レベルを調節 する


MDに録音するときに、お好みで録音される 音の大きさが調節できます。





- **1** FUNCTIONをくり返し押して、録音したい音源を表示させる
- **2** REC/REC ITを押して録音ー 時停止にする
- 3 録音したい音源の再生を始める
- **4** MENU/NOを押して「Setup?」を表示させ、決定ボタンを押す
- **5** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「LevelAdjust?」を表示させ、決定ボタンを押す
- 6 I◀◀または▶▶Iを押して、録音される音の大きさを調節する

ー番大きい音のとき、表示窓に「OVER」が点灯しないようにします。



「OVER」が点灯しないように調節する

- **7** 決定ボタンを押す
- **8** MENU/NOを押す

9 ■を押して、MDを停止させる

続けて録音するときは、それぞれの録音のページにある手順にしたがって操作します。

ちょっと一言

- 録音中にも、録音レベルを調節できます。
- 調節した録音レベルは次に調節するまで保持されます。
- シンクロ録音時とレックイット時は、この機能は 働きません。


編集の前にお読み ください

編集を始める前に

MDの編集をするには、下記が必要です。

- MDが書き込み可能な状態になっている。
- MDの再生モードがノーマル再生になっている。

編集を始める前に、必ず次の手順で上記を確認してください。




1 MDが誤消去防止状態になっていないか確認する

誤消去防止状態になっているときは、 つまみを動かして孔をふさぎます。 MDが誤消去防止状態になっているとき は、編集はできません。 2 再生モードボタンをくり返し押し、「SHUF」または「PGM」を消して、ノーマル再生にする

編集はノーマル再生のときのみできます。シャッフルまたはプログラム再生中は、編集はできません。


編集をするときは



「Tr Protect」が表示されたときは Net MD機器でチェックアウトした曲など は、曲が保護されているため、一部のMD編 集機能は使用できません。

編集を途中でやめる MENU/NOを押す。

編集をした後は



本体の▲MDを押してMDを取り 出す、またはI/①(電源)を押し て電源を切る

「TOC」が点滅し始めます。編集の情報が MDへ書き込まれ、編集が完了します。

電源コンセントを抜く前に

MDの編集は編集情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。編集情報が正しく記録されません。


ご注意

- MD-TAPEシンクロ録音中は編集できません。
- MDをテープにマニュアル録音中にMDの編集を 行うと、編集中に生じた音(リハーサル音など) はそのまま録音されます。

グループ機能につ いて

グループ機能とは?

1枚のMDの中の曲をグループに分けて再生、録音、編集できる機能です。例えば、MDの中の1曲目から5曲目を「Rock」というグループにし、6曲目から9曲目を「Pops」というグループにして好きなグループの曲だけ聞いたり、新しい曲をグループに追加したりすることができます。また、MDグループボタンでグループ機能のOn/Offができるので、この機能を使う、使わないを切り換えることもできます。



グループ機能On時

グループ機能を使ってグループに分けると、各グループの曲番は1から順に付け直されます。

上図の例では、グループ機能Off時の曲番4、5、6、7は、グループ機能On時にはグループ2の曲番1、2、3、4となります。

グループ機能を使った操作

- グループ内の曲を聞く(12ページ)
- ディスクを録音する(16ページ)
- テープを録音する(17ページ)
- 好きなところから録音する(19ページ)
- 6秒前の音から録音する(21ページ)
- グループに名前を付ける(30ページ)
- 新しいグループを作る(33ページ)
- グループ登録を解除する(34ページ)

ご注意

本機のグループ機能を使って録音したMDは、他の グループ機能対応機器でもお使いいただけます。た だし、機器によってはグループ機能の動作が本機と は異なる場合があります。

グループ情報はどのように記 録されているの?

グループ機能を使って録音すると、グループ 管理情報は、「ディスク名」として自動的に MDに記録されます。具体的には以下のよう な文字列がディスク名の記録領域に書き込ま れています。

ディスク名の記録領域



- ① ディスク名を「Favorites」にする。
- ② 1曲目から5曲目を「Rock」という名の グループに入れる。
- ③ 6曲目から9曲目を「Pops」という名の グループに入れる。

そのため、グループ機能を使って録音した MDを、グループ機能非対応機器や、グルー プ機能をOffにして本機で読み込むと、上の 文字列がそのまま「ディスク名」として表示 されます。

もしNAME機能を使ってこの文字列を誤っ て書き換えてしまうと、そのMDではグルー プ機能が使えなくなる場合*がありますので ご注意ください。

* この場合は「GROUP ON」が点滅します。再び グループ機能を使うには「すべてのグループを一 度に解除する」(35ページ)を行って、すべての グループ登録を解除して登録し直してください。

「Group Full!」と表示されるときは グループ管理に必要な文字数が不足している ため、録音ができません。不要な文字(ディ スク名または曲名)を消す(32ページ)と、 グループに録音できるようになります。

ご注意

- グループ機能の設定は、MDを取り出したり、本 機の電源を切ったりしても記憶されています。
- グループ機能がOnのときは、グループに登録さ れていない曲は表示、再生できません。
- グループの順番を変えることはできません。
- すでに曲が記録されている別のグループがある場 合、新しいグループはその後ろに追加されます。
- 既存のグループに曲を追加するとグループ内の最 後の曲の後に曲が追加されます。
- 1枚のMDの中には99グループまで登録できま
- 既存のグループに曲を追加録音すると、グループ 機能を解除したときに、追加録音した曲以降の曲 番が変わることがあります。
- グループ管理情報が正しいフォーマットで記述さ れていないMDを挿入すると、「GROUP ON」が 点滅します。この場合、グループ機能を使えませ h_{\circ}

ディスク名や曲名、 グループ名を付ける

(NAME)

CD-MDシンクロ録音(16ページ)をする と、CDのTEXT情報(曲名)が自動的に記録 されます。


ただし、CDによってはTEXT情報が自動的に記録されないことがあります。また、レックイット(18ページ)を使うと、DVDやスーパーオーディオCDのTEXT情報も自動的に記録することができます。MP3のTEXT情報は、自動的に記録されません。この場合は、録音後に曲名を付けてください。

ディスク名や曲名を録音後に付けるには、 MD編集のNAME機能(このページ)を使い ます。

録音後に付ける

1枚のMDに、ディスク名、曲名、グループ 名を計約1,700文字、カナ文字のみで約800 文字まで入力できます。

ただし、グループ機能を使って録音したMDにディスク名を付けるときは、グループ管理情報を誤って書き換えてしまわないように、グループ機能を働かせた状態(30ページ手順2)でディスク名を付けてください。グループ管理情報について詳しくは、「グループ情報はどのように記録されているの?」(29ページ)をご覧ください。



- **1** FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- 2 付けたい名前(曲名/ディスク名/グループ名)によって、以下のように操作する曲名を付けるには

I◀◆または▶▶Iをくり返し押して、名前を付けたい曲番を選び、NAME EDIT/SELECTを押す。

ディスク名を付けるには

総曲数(グループ機能が働いていると きは、総グループ数)が表示されてい るときに、NAME EDIT/SELECTを押 す。

グループ名を付けるには

MDグループボタンをくり返し押して「GROUP ON」を表示させてから、グループスキップボタンをくり返し押して名前を付けたいグループを選ぶ。グループの総曲数が表示されているときに、NAME EDIT/SELECTを押す。文字入力画面になり、カーソルが点滅します。



3 NAME EDIT/SELECTをく り返し押して、文字の種類を 選ぶ

文字の種類 (表示順)	表示
アルファベット大文 字/スペース/記号	Selected AB
アルファベット小文 字/スペース/記号	Selected ab
カタカナ/カタカナ小 文字*1/濁点・半濁点/ 一部の記号*2	Selected ア
数字	Selected 12

^{*1}カタカナ小文字はアイウエオヤユヨツのみ 入力できます。

4 入力したい文字に対応するアルファベット/数字/カタカナ入力ボタンを押す

文字の種類	操作
アルファベット/	入力したい文字や
カタカナ	行がある数字ボタ
	ン (または ◄◀ /
	▶▶ I)をくり返し
	押して希望の文字
	を表示させ、▶▶
	を押す。
数字	入力したい数字の
	数字ボタンを押す。
濁点(゛)/	>10ボタンをくり
濁点(゛)/ 半濁点(゜)*/	返し押して、濁
一部の記号	点・半濁点、一部
	の記号を選ぶ。
スペース (空き)	10/0ボタンを押
	す。
記号' -/ ,.	数字ボタン1をく
():!?	り返し押して、記
	号を選ぶ。
記号&+<>	数字ボタン1を押
="; #\$%@*	してから、▶◀ /
•	▶▶Iをくり返し押
	して記号を選ぶ。

^{*} 濁点は「ウ」、「カ/サ/タ/八行」、半濁点は 「八行」の文字の後にのみ入力できます。

5 手順3、4をくり返して、名前を付ける

6 決定ボタンを押す

途中でやめる MENU/NOを押す。

文字を消して変更する

手順3、4中に、◀◀または▶▶をくり返し押して変更したい文字を点滅させ、クリアボタンを押して文字を消してから手順3、4をくり返す。

^{*2「- ,.」}のみ入力できます。

文字を追加する

手順1、2の後、文字を追加したいところまで
◆◆または▶▶をくり返し押してカーソル
を動かし、手順3へ進む。

ご注意

ディスク名に、「abc//def」のように「//」を文字の間に入れると、グループ機能が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

ちょっと一言


曲名は再生中でも付けられます。名前を付け終わる まで再生がくり返されます。

付けた名前を確認する

ディスク名は停止中に、曲名は再生中にスクロールボタンを押すと、表示窓に名前が横に流れます(スクロール)。

グループ名を確認するときは、停止中にMD グループボタンをくり返し押して「GROUP ON」を表示させ、グループスキップボタンをくり返し押して、名前を確認したいグループを選び、スクロールボタンを押します。スクロール中にスクロールボタンを押すと、流れている名前が止まります。もう一度押すと、再びスクロールします。

付けた名前を消す



- がループ名を消すときは、停止中にMDグループボタンを くり返し押して「GROUP ON」を表示させる
- **2** 停止中にMENU/NOを押す
- **3** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「Nm Erase?」を表示させ、決定ボタンを押す
- **4** 消したい名前によって以下のように操作する

ディスク名を消すときは

I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「Nm Ers Disc」を表示させ、決定ボタンを 押す。

曲名を消すときは

■ または トン をくり返し押して名前を消したい曲の曲番を表示させ、決定ボタンを押す。

グループ名を消すときは

グループスキップボタンをくり返し押して、名前を消したいグループ番号を 選び、決定ボタンを押す。

「Complete!」が数秒間表示されて、付けた名前が消えます。

途中でやめる MENU/NOを押す。

ご注意


曲が登録されていないグループの名前は消すことができません。

新しいグループを 作る

(CREATE)

曲の入っていないグループを新しく作ったり、新しいグループを作って、録音済みの曲を登録したりすることができます。グループ登録されていない、連続した曲のみで登録できます。

グループ機能について詳しくは、「グループ機能について」(28ページ)をご覧ください。



- functionをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- MDグループボタンをくり返 し押して、「GROUP ON」を 表示させる
- **3** MENU/NOを押す

- **4** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して、「Gp Create?」を表示させ、決定ボタンを押す
- **5** 「ディスク名や曲名、グルー プ名を付ける」(30ページ) の手順3~6を行う
- 6 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して、「Assign None」を表示させ、決定ボタンを押す

途中でやめる MENU/NOを押す。

ご注意

曲の登録をしないでグループを作るときは、必ずグ ループ名が必要です。

グループに曲を登録する

手順6でI◀◀または▶▶Iをくり返し押して、登録したい最初の曲番を選び、決定ボタンを押す1曲のみ登録するときは、もう一度決定ボタンを押します。

2曲以上を登録するときは、I◀◀または▶▶I をくり返し押して、登録したい最後の曲番を 選び、決定ボタンを押します。

ご注意

- 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。
- 手順5でグループ名を入力しないと、グループ名は「Group**(グループ番号)」と表示されます。

ちょっと一言

グループ機能のない機器で録音した曲でもグループ 登録することができます。

グループ登録を解 除する


(RELEASE)

登録を解除したいグループを指定するだけで、グループ登録を簡単に解除することができます。また、すべてのグループの登録を一度に解除することもできます。

グループ機能について詳しくは、「グループ機能について」(28ページ)をご覧ください。

1グループずつ解除する

指定したグループ登録を解除し、グループを 消すことができます(曲そのものは消せません)。



functionをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える


- MDグループボタンをくり返 し押して、「GROUP ON」を 表示させる
- **3** グループスキップボタンをく り返し押して、登録を解除し たいグループを選ぶ
- **4** MENU/NOを押す
- **5** I◀◀ または▶▶Iをくり返し押して、「Gp Release?」を表示させ、決定ボタンを押す「REL Gp ** (グループ番号)??」が表示されます。

6 決定ボタンを押す

途中でやめる MENU/NOを押す。

すべてのグループを一度に解 除する

MD内のすべてのグループ登録を一度に解除し、グループを消すことができます(曲そのものは消せません)。



- **1** 停止中にMDグループボタン をくり返し押して、「GROUP ON」を表示させる
- **2** MENU/NOを押す
- **3** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して、「Gp All REL?」を表示させ、決定ボタンを押す「All REL??」が表示されます。
- 4 決定ボタンを押す

途中でやめる MENU/NOを押す。

曲を消す

(ERASE)

「Erase」は「消す」という意味です。

消したい曲番を選ぶだけで、録音した曲を簡単に消せます。消したすぐ後ならUNDO機能(42ページ)を使って元に戻せますが、他の編集などをしてからでは元に戻せないので、よく確認してから消してください。


消すには、次の3種類の方法があります。

- 1曲を消す(Track Erase)
- 全曲を消す (All Erase)
- 曲の一部分を消す (A-B Erase) ただし、SonicStage (53ページ)を使って MDにチェックアウト (転送)した曲は保護 されているため、本機では消すことができません。SonicStageを使ってチェックイン (転送元のパソコンに「戻す」こと)すると、曲を消すことができます。


1曲を消す (Track Erase)

1曲消すと、曲番は順にくり上がります。例えば、曲番2を消すと、元の曲番3が2にくり上がります。

例)2曲目を消す



このように曲番がくり上がっていきますので、2曲以上消すときは、途中の曲番が変わらないように、後ろの曲から消すことをおすすめします。



- functionをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- **2** MENU/NOを押す
- 3 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「Tr Erase?」を表示させ、決定ボタンを押す表示されている曲の再生が始まります。
- **4 I**◀◀または▶▶Iをくり返し押して、消したい曲の曲番を表示させる



5 決定ボタンを押す「Complete!」が数秒間表示されて、手順4で選んだ曲が消え、次の曲の再生が始まります(最後の曲を消したときは、消した前の曲の再生が始まります)。


途中でやめる MENU/NOを押す。

ご注意

グループ内の全曲を消すと、グループ内のすべての 曲と同時に、グループも消えます。

全曲を消す(All Erase)

一度に、MDの全曲と全曲名、ディスク名、 グループ名 (MDに記録しているすべての内 容)を消せます。



- functionをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- **2** MENU/NOを押す
- **3** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「All Erase?」を表示させ、決定ボタンを押す「All Erase??」が表示されます。
- 4 決定ボタンを押す

途中でやめる MENU/NOを押す。


ご注意


グループ機能が働いているときに上の操作を行うと、グループ内の曲だけでなくMDのすべての曲が消えますのでご注意ください。

曲の一部分を消す(A-B Erase)

1曲中の消したい範囲を指定して、簡単にその部分を消すことができます。フレーム*、秒、分単位で消す位置をずらすことができます。衛星放送やFM放送などを録音したMDの不要な部分を消すのに便利です。
* 1フレームは1/86秒です。

例)B曲の一部を消す





1 FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 MENU/NOを押す

- **3** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「A-B Erase?」を表示させ、決定ボタンを押す
 再生が始まります。
- **4** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して、一部を消したい曲番を選ぶ
- **5** 音を聞きながら、消したい部分の始点(A点)で決定ボタンを押す

「 Rehearsal 」と「Point A ok?」 が交互に表示され、A点までの数秒間 をくり返し再生します。

6 A点を正しく再生していたら、 決定ボタンを押す

> 「Point B set」が表示され、B点を設定 するための再生が始まります。

A点を正しく再生していないときは くり返し再生される音を聞きながら、 I◀■または▶▶Iを押して、消したい部 分の始点(A点)を調節し、決定ボタ ンを押す。

1/86秒 (1f) *ずつ位置がずらせます。

* モノラルまたはLP2ステレオ録音した曲は 2fずつ、LP4ステレオ録音した曲は4fずつ 位置がずらせます。

7 再生を続けて、消したい部分 の終点(B点)まできたら決 定ボタンを押す

「A-B Ers」と「Point B ok?」が交互 に表示され、A-B間を消したつなぎ目 の部分(A点までの数秒間とB点からの 数秒間)をくり返し再生します。

8 B点を正しく再生していたら、 決定ボタンを押す

「Complete!」が数秒間表示されて、A 点からB点の間が消え、曲の先頭から再 生が始まります。

B点を正しく再生していないときは

くり返し再生される音を聞きながら、 ■■または■■を押して、消したい部分の終点(B点)を調節し、決定ボタン を押す。


1/86秒 (1f) *ずつ位置がずらせます。

* モノラルまたはLP2ステレオ録音した曲は 2fずつ、LP4ステレオ録音した曲は4fずつ 位置がずらせます。

途中でやめる MENU/NOを押す。

ちょっと一言

手順6または手順8で、秒、分単位で調節するには、 ◀◀または▶▶をくり返し押して、分、秒、フレームのいずれかの位置を点滅させて、Ⅰ◀◀または▶▶Ⅰ を押します。





曲順を変える

(MOVE)

「Move」は、「動かす」という意味です。 曲を好きな位置に移動させて、曲順を変えられます。曲順を変えると、曲番も頭から順に 付け直されます。

例)3曲目を2曲目に移動する





- **1** FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- 2 MENU/NOを押す
- **3** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「Move?」を表示させ、 決定ボタンを押す 再生が始まります。

- **4 I**◀◀または▶▶Iをくり返し押して移動したい曲番を表示させ、決定ボタンを押す
- 5 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して移動先の曲番を表示させる



6 決定ボタンを押す

「Complete!」が数秒間表示され、移動 した曲が再生されます。

途中でやめる MENU/NOを押す。

ご注意


移動先の曲番がグループに属する場合、移動先のグループに登録され直します。また、グループ登録された曲の移動先の曲番がグループ登録されていなかった場合、移動した曲のグループ登録は解除されます。ただし、グループ機能が働いているときは、グループ内でしか曲の移動はできません。

曲をつなぐ


(COMBINE)


「Combine」は、「つなぐ」という意味です。 2曲をつないで1曲にします。曲番は、頭から順に付け直されます。

例)1曲目に3曲目をつなぐ



例)4曲目に1曲目をつなぐ






1 FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 MENU/NOを押す

- **3** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「Combine?」を表示させ、決定ボタンを押す
- **4** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して先につなぎたい曲の曲番を表示させ、決定ボタンを押す
 - 例)曲番4に1をつなぐときは、4を選 びます。



5 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して後につなぎたい曲の曲番を表示させる



6 決定ボタンを押す

「Complete!」が数秒間表示されて、つながった曲の再生が始まります。

途中でやめる MENU/NOを押す。

ご注意

- 別々のグループに登録された2つの曲をつなぐと、後ろの曲は前の曲が属するグループに登録され直します。また、グループ登録された曲とされていない曲をつなぐと、後ろの曲は前の曲の属性と同じになります。ただし、グループ機能が働いているときは、グループ内でしか曲をつなぐことはできません。
- 録音モード(ステレオ、LP2ステレオ、LP4ステレオ、モノラル)が同じ曲としかつなぐことができません。
- つないだ2曲の両方に曲名が付いているときは、 後ろの曲名が消えます。


曲を分ける

(DIVIDE)

「Divide」は「分ける」という意味です。 録音した後で曲番を付けるときに使います。 また、テープやラジオから録音し、曲番が自 動的に付かず、頭出しをしたいときにも使い ます。分けた曲以降の曲番は、頭から順に付 け直されます。

例)2曲目を2つに分ける





- FUNCTIONをくり返し押し て、ファンクションをMDに 切り換える
- 2 MENU/NOを押す

- 3 |◀◀または▶▶|をくり返し押 して「Divide?」を表示させ、 決定ボタンを押す 再生が始まります。
- 4 |◀◀または▶▶|をくり返し押 して分けたい曲番を表示させ る
- 5 音を聞きながら、分けたい位 置で決定ボタンを押す
 - Rehearsal 」が表示され、分け る部分がくり返し再生されます。
- 6 分けるところを正しく再生し ていたら、決定ボタンを押す 「Complete!」と数秒間表示されて、分 かれて新しくできた曲の再生が始まり ます。

分けるところを正しく再生していない ときは


くり返し再生される音を聞きながら、 **▶** または**▶** を押して、曲を分ける 位置を調節し、決定ボタンを押す。 1/86秒 (1f) *ずつ位置がずらせます。

* モノラルまたはLP2ステレオ録音した曲は 2fずつ、LP4ステレオ録音した曲は4fずつ 位置がずらせます。

途中でやめる MENU/NOを押す。


ご注意

曲名を付けた(30ページ)曲をDivideして2つの曲に分けると、前の方の曲にのみ、その曲名が付きます。例)



ちょっと一言

手順6で、秒、分単位で調節するには、◀◀または ▶▶をくり返し押して、分、秒、フレームのいずれ かの位置を点滅させて、◀◀または▶▶Iを押しま す。




ひとつ前の編集操 作を取り消す

(UNDO)

最後に行った編集操作を取り消し、その前の MDの内容に戻します。

ただし、編集後に次のいずれかの操作をする と取り消せません。

- 他の編集作業をする。
- 録音の操作をする。
- Net MD機能をオンにする。
- 電源を切ったり、MDを取り出したりして、編集した内容を記録する。
- 電源プラグをコンセントから抜く。



1 停止中にMENU/NOを押す

2 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「Undo?」を表示させる 取り消せる編集操作がないときは、 「Undo?」は表示されません。

3 決定ボタンを押す

最後に行った編集操作に応じて、次の メッセージが表示されます。

<u> </u>		
編集操作	メッセージ	
名前を付ける		
付けた名前を消 す	「Name Undo?」	
新しいグループ を作る		
1グループずつ 解除する	「Group Undo?」	
全曲を1度に解 除する		
曲の一部分を消 す	. [[]]	
1曲を消す	「Erase Undo?」	
全曲を消す		
曲順を変える	「Move Undo?」	
1つの曲を2つ に分ける	「Divide Undo?」	
2つの曲を1つ にする	「Combine Undo?」	


4 決定ボタンを押す

途中でやめる MENU/NOを押す。

録音後に録音レベ ルを変更する

(S.F EDIT)

録音済みの曲の音声レベルを変更することができます。もとの曲は新しい録音レベルで上書きされます。また、フェードイン・フェードアウトを使うと、曲の頭が次第に大きく再生される曲や、曲の最後が次第に小さく再生される曲を作ることができます。



1曲全体の録音レベルを変更する

- functionをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- 2 再生モードボタンをくり返し 押して、「SHUF」や 「PGM」を消す
- **3** MENU/NOを押す


- **4** I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「S.F Edit?」を表示させ、決定ボタンを押す
- 6 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して録音レベルを変更したい曲の曲番を表示させ、決定ボタンを押す

「Level OdB」が表示されます。

7 再生される音を聞きながら、

I◀■または▶▶Iをくり返し押して、録音レベルを変更する

- 12dBから+12dBの範囲内(2dB単位)で変更できます。一番大きい音のとき、表示窓に「OVER」が点灯しないようにします。



「OVER」が点灯しないように調節する

- 8 決定ボタンを押す 「S.F Edit OK?」が表示されます。
- 9 決定ボタンを押す 曲の書き換えが始まります。 書き換え中は、「S.F Edit:**%」が 表示されます。 曲の書き換えには、その曲の再生時間 とほぼ同じかそれ以上の時間がかかり ます。書き換えが終わると、 「Complete!」が表示されます。

フェードイン・フェードアウ トする曲を作る

- **1** FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- 2 再生モードボタンをくり返し押して、「SHUF」や「PGM」を消す
- **3** MENU/NOを押す
- **4** I◀◀ または▶▶ をくり返し押して「S.F Edit?」を表示させ、決定ボタンを押す
- 5 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して「Fade In?」または「Fade Out?」を表示させ、決定ボタンを押す再生が始まります。
- 6 I◀◀または▶▶Iをくり返し押してフェードインまたはフェードアウトさせたい曲の曲番を表示させ、決定ボタンを押す

「Time5.0s」が表示されます。

再生される音を聞きながら. **◄**■または**▶**■をくり返し押 して、フェードインまたは フェードアウトする時間を調 節する

> フェードインまたはフェードアウトさ れる部分がくり返し再生されます。 1秒から15秒の間(0.1秒単位)で調節 できます。その曲の再生時間を超えた 設定はできません。

決定ボタンを押す 「S.F Edit OK?」が表示されます。

9 決定ボタンを押す 曲の書き換えが始まります。 書き換え中は、「SF Edit: * * %」が 表示されます。書き換えが終わると、 「Complete!」が表示されます。

途中でやめる

手順4~8の途中でMENU/NOを押す。手順9 で決定ボタンを押して書き換えが始まると、 操作を途中でやめることはできません。

ご注意

- MDLP録音した曲の録音レベルを変更することは できません。
- 録音レベルを何度も変更すると音質が劣化しま
- 録音レベルを変更した曲を再び元のレベルに戻し ても、完全に元の録音レベルには戻りません。
- タイマーが働いているときは、録音レベルを変更 できません。
- 録音レベルを変更した曲は、UNDO機能を使っ て元の状態に戻すことはできません。

テープ 再生


テープを入れる


テープを入れる



ー テープを聞く

本機はTYPE I (ノーマル)のテープにのみ対応しています。





- functionをくり返し押して、ファンクションをTAPEに切り換える
- **2** DIRECTIONをくり返し押して、片面再生(→)か両面再生(→)または(→)・を選ぶ
 - * 5回くり返して自動的に止まります。

3 TAPE**◆**▶を押す

▶が表示され、おもて面から再生が始まります。うら面を聞くには、

TAPE ◆ をもう一度押します。 ◆ が表示され、反対面の再生が始まります。

ちょっと一言

- CMT-SE3のタイマー機能を使うと、目覚ましとして使用できます。詳しくは、CMT-SE3に付属の取扱説明書「目覚ましとして使う」をご覧ください。
- CMT-SE3でスリープタイマーを「AUTO」に設定しているときは、ディスクまたはテープの再生が終了すると自動的に電源が切れます。
- 他の音源を聞いていても、テープが中に入っているときにTAPE ▼▼を押すと、ファンクションがテープに切り換わって再生が始まります(オートファンクション)。

その他の操作


こんなときは	操作
再生を止める	■を押す。
一時停止する	■を押す。もう一度 押すと再生を再開し ます。
早送りまたは巻き戻 しする	◀◀ または ▶▶ を押 す。
テープを取り出す	本体の ≜ TAPEを押 す。

テープ 録音

ディスクを録音す る

(シンクロ録音)

1枚のディスクをそのままテープにアナログ 録音できます。



- **1** 録音用のテープを入れる
- **2** 本機にMDを入れるか、また はCMT-SE3にCDを入れる
- 3 MODEをくり返し押して、 「CD→TAPE SYNC」また は「MD→TAPE SYNC」を 表示させる
- **4** ENTER/STARTを押す 「Press START」が点滅します。 テープが録音一時停止に、ディスクは 再生一時停止になります。

- **5** DIRECTIONをくり返し押して、片面録音 (→) か両面録音 (→) を選ぶ
- **6** TAPEスティックで▼▼を くり返し選び、録音を始める 面を選ぶ

両面またはおもて面を録音するときは ▶を表示させます。うら面のみを録音 するときは ▼を表示させます。

7 「Press START」が点滅しているのを確認してからENTER/STARTを押す録音が始まります。録音が終わると、ディスク、テープとも自動的に停止します。

録音を止める

TAPEスティックで■を選ぶ。

CDやMDの好きな曲だけを録音するに は

プログラム再生機能を使って、好きな曲を選んでから録音することもできます。手順2と3のあいだで、「好きな曲順で聞く」(11ページ)またはCMT-SE3に付属の取扱説明書「好きな順に再生する」の手順1~5の操作を行います。

ご注意


ディスクの再生モードがリピートやシャッフルになっているときは、手順4で自動的にノーマル再生に切り換わります。


ちょっと一言

好きなところから 録音する

(マニュアル録音)

ディスクやMD、ラジオ、接続した機器から お好みに応じて録音ができます。例えば、 CDやMDの好きな部分だけを録音すること ができます。





1 録音用のテープを入れる

ЧI

2 FUNCTIONをくり返し押して、録音したい音源を表示させる

 DVD: CMT-SE3のディスクの音を 録音する

MD:本機のMDの音を録音する

 TUNER: CMT-SE3のラジオの音を 録音する

 VIDEO(SAT): CMT-SE3につない だ別売り機器の音をアナログ録音する

3 RECを押す テープが録音一時停止になります。

4 DIRECTIONをくり返し押して、片面録音(→)か両面録音(→)または(→)を選ぶ

5 TAPEスティックで◀▶を くり返し選び、録音を始める 面を選ぶ

> 両面またはおもて面を録音するときは ▶を表示させます。うら面のみを録音 するときは
> ▼を表示させます。

6 ■●を押してから録音したい音源の再生を始める 録音が始まります。

ちょっと一言

CMT-SE3のタイマー機能を使って、CMT-SE3の ラジオから本機のテープへタイマー録音ができま す。詳しくは、CMT-SE3に付属の取扱説明書「タ イマーを使って録音する」をご覧ください。


その他の操作


こんなときは	操作
録音を止める	TAPEスティックで
	TAPE■を選ぶ。
録音を一時停止する	■ を押す。

表示

表示窓を使って残り 時間や名前を見る

再生中のトラック(曲)やMD全体の経過時間と残り時間を見ることができます。






MDの残り時間や名前を見る

再生中にDISPLAYを押す 押すたびに次のように変わります。

再生中




- *1グループ機能が働いているときは、グループ内の全曲の残り時間が表示されます。
- *2曲名が付いていないときは、表示されません。

MDの総再生時間を見る

停止中にDISPLAYを押す 押すたびに次のように変わります。

停止中



- *1 グループ機能が働いているときは、総グループ 数(グループ未選択時)またはグループ内の総 曲数および総再生時間(グループ選択時)が表 示されます。MDの合計再生時間が1,000分を超 えたときは、「・・・・・」と表示されます。
- *2 ディスク名が付いていないときは、表示されません。グループ機能が働いているときは、グループ名が表示されます。

長い名前をスクロール表示する スクロールボタンを押す。

表示窓に名前が横に流れます(スクロール)。

ちょっと一言

- 再生中にいつでも曲名を見ることができます。スクロールボタンを押すと曲名全体が表示窓にスクロールして表示されます。
- MDにディスク名や曲名、グループ名を付けたい ときは「ディスク名や曲名、グループ名を付け る」(30ページ)をご覧ください。

パソコンにつないで使う

付属のソフトウェ アについて

USBケーブル(付属)をつなぐ前に付属のCD-ROMを使ってパソコンにソフトウェアをインストールしてください。インストールについてはCD-ROMケースの記載をご覧ください。

USBケーブルのつなぎ方については、「準備2:本機とパソコンをつなぐ」(7ページ)をご覧ください。

本機をパソコンとつなぐと、パソコンのハードディスクやCD-ROMドライブで再生した曲を、CMT-SE3につないだスピーカーで聞くことができます。また、付属のCD-ROMからインストールしたソフトウェアM-crewを使ってパソコンで本機とCMT-SE3を操作したり、「Net MD対応SonicStage」を使ってパソコンに保存した音楽データをMDに転送することができます。

M-crewについて

パソコンと本機をUSBケーブルで接続し、パソコンから本機を操作するためのソフトウェアです。DVDなどのディスク/MD/チューナーの再生、録音、編集などができます。



インストール方法は、CD-ROMケースの記載をご覧ください。簡単な使いかたについては、付属のCD-ROM内にあるPDFファイル「M-crew取扱説明書」をご覧ください。詳しい使いかたについては、オンラインヘルプをご覧ください。

ご注意

M-crewのインストールは、必ず本機とつなぐ前に 行ってください。また、改めてインストールすると きも、USBケーブルを外してから行ってください。

Net MD対応SonicStageに ついて

「OpenMG」(ソニーの開発した著作権保護技術)を採用し、デジタル音楽コンテンツをコンピューターのハードディスクに保存してコンピューター上で楽しめるソフトウェアです。ハードディスクに保存した音楽はMDにチェックアウト(転送)して、持ち出して聞くことができます。




インストール方法は、CD-ROMケースの記載をご覧ください。簡単な使いかたについては、付属のCD-ROM内にあるPDFファイル「Net MD対応SonicStage取扱説明書」をご覧ください。詳しい使いかたについては、オンラインヘルプをご覧ください。

ご注意

Net MD対応SonicStageのインストールは、必ず本機とつなぐ前に行ってください。また、改めてインストールするときも、USBケーブルを外してから行ってください。

つないだパソコン の音を聞く

付属のM-crewを起動することにより、M-crewに登録されたパソコン内の音楽データの再生や、インターネットラジオの選局などを本機で操作できます(PC LIBRARY CONTROL)。パソコン内の音楽データのM-crewへの登録は、パソコン側で操作します。また、M-crewに登録されていないパソコン内の音楽データやCD-ROMドライブの曲の再生は、本機では操作できません。パソコン側で操作してください。ただし、M-crewでは、パソコンのCD-ROMは操作できません。操作の前に本機とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。



1 付属のCD-ROMからインストールしたM-crewを起動する

M-crewの起動、設定などのしかたは、 付属のCD-ROM内にあるPDFファイル「M-crew取扱説明書」をご覧ください。

2 FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをPCに切り換える

3 PC LIBをくり返し押して、以 下のモードを選ぶ

- PC:パソコンで操作します。
 Windows Media Playerなど、一般の音楽再生ソフトウェアで音楽を聞くことができます。表示窓に「USB Audio」と表示されます。
- MUSIC LIBRARY:本機で操作します。M-crewに登録している音楽データ(プレイリスト)を聞くことができます。本体のDISPLAYを押してName表示に切り換えると、再生中の曲名が、表示窓に表示されます。
- WEB RADIO: 本機で操作します。 M-crewに登録しているインターネットラジオを聞くことができます。本体のDISPLAYを押してName表示に切り換えると、放送中のインターネットラジオの局名が、表示窓に表示されます。

ご注意

M-crew起動時にのみ、モード選択は有効です。M-crewが起動されていない場合はモードに関係なく、一般の音楽再生ソフトウェアを起動してパソコン操作で音楽を聞くことができます。

4 PC ▶ を押す

MUSIC LIBRARYまたはWEB RADIO の再生が始まります。

ご注意

 WEB RADIOモードでは、あらかじめInternet Explorerの接続設定および、インターネットに 接続している必要があります。本機およびMcrewには、ダイヤルアップなどのインターネッ トを接続/切断する機能はありません。インター ネットの接続/切断はパソコン側で操作してくだ さい。

接続時間によって課金される接続契約を結ばれている場合は、WEB RADIO使用後のインターネット切断を忘れないように充分ご注意ください。

- 「Check USB」が表示されたときは、USBケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- M-crewが起動していないときは、「PC Soft Off」が表示されます。

ちょっと一言


手順2でPC ▼を押すと、自動的にファンクションがPCに切り換わって演奏が始まります(オートファンクション)。


MUSIC LIBRARYとWEB RADIO モード時の操作

こんなときは	操作
演奏を止める	■を押す。
一時停止する	演奏中に■を押す (インターネットラジ オ局の送信形態に よっては機能しない 場合があります)。
曲またはインター ネットラジオ局を選 ぶ	I◀◀または▶▶Iを押す。
音量を調節する	VOLUME +または
	-を押す。

ちょっと一言

Net MD対応 SonicStageを使 う





- fUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- 2 NET MDボタンを押す Net MD機能がオンになります。 「Net MD」が表示されます。
- 3 パソコンでNet MD対応 SonicStageを起動して操作 する

4 (操作が終了したら) Net MD 対応SonicStageを終了する

5 NET MDボタンを押して、 Net MD機能をオフにする


ご注意

- NET MDを押してNet MD機能をオンにしている ときは、ファンクションの切り換えはできません。また、▲MD(取り出し)以外の本体のMD の操作もできません。
- タイマーが働いているときは、Net MD機能は使 えません。
- 「Check USB」が表示されたときは、USBケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- Net MD対応SonicStageでチェックイン/アウトしているときは、「CONNECT」が表示されます。表示が出ているときに、USBケーブルを抜かないでください。チェックイン/アウトについては、Net MD対応SonicStageのオンラインヘルプをご覧ください。
- Net MD機能をオンにすると、リピート再生、 シャッフル再生、プログラム再生およびグループ 機能は解除されます。
- MDLP非対応機器で再生する場合、SonicStage のチェックアウト時に転送モードを「ステレオ転送」にしてください。LP2/LP4で転送した場合、 MDLP非対応機器では再生できません。

故障かな?と思ったら

症状と原因

修理に出す前に、以下の手順にしたがって点検してください。



次のページからの表を読んで、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

共通

 本機で操作できない	CMT-SE3と正しく接続されていない。
	→ 正しく接続し直す (5ページ)。
音が出ない	電源コードが抜けている。
	→ 電源コードをつなぎ、I/①(電源)を押して電源を入れる。
	オーディオ/デジタル接続コードが正しく接続されていない。
	→ オーディオ/デジタル接続コードを正しく接続し直す(5
	ページ)。プラグは根元までしっかり差し込んでください。
	ボリュームが小さい。
	→ VOLUME +を押す。
雑音が多い	テレビやビデオなど、ノイズを出す機器の近くに設置してい
	ა .
	→ 離れたところに設置する。
	冷蔵庫など、ノイズを出す機器と同じ電源コンセントにつな
	いでいる。
	→ 別の電源コンセントにつなぐ。
	→電源ラインのノイズフィルター(市販)を使用する。
リモコンで操作できない	CMT-SE3と正しく接続されていない。
	→ 正しく接続し直す(5ページ)。
	リモコンとCMT-SE3の間に障害物がある。
	→ 障害物を取り除く。
	リモコンとCMT-SE3の距離が離れすぎている。
	→ 近寄って操作する。
	リモコンの発光部がCMT-SE3の方を向いていない。
	→ リモコンをCMT-SE3に向ける。
	リモコンの乾電池が消耗している。
	→ 乾電池(単3)を交換する。
	CMT-SE3の近くにインバーター方式の蛍光灯がある。
	→ CMT-SE3と蛍光灯を離して設置する。
ボタンが働かない	Net MD機能がオンになっている。
	→ Net MDを使わないときは、本体のNET MDボタンを押し
	てオフにする。

ΜD

ىلى <u>خ</u>	医口に対応のし かま
症状	原因と対応のしかた
ディスクが入らない	ディスクの向きが違う。
	→ 矢印の書いてある面を上にして、矢印の向きに挿入する。
操作を受け付けない	MDが汚れている、または破損している。
	→ 新しいMDと交換する。
	「TOC」が点滅し、TOCを書き込み中である。
	→ 「TOC」が消灯してから操作し直す。
	M-crewが起動中か、画面右下のタスクトレイに入っている。
	→ M-crewを終了させてから操作する。
再生が始まらない	ディスクの汚れ(油膜、指のあとなど)、傷がひどい。
	→ ディスクを交換する。
	ディスクに何も記録されていない。
	→ 録音されているディスクと交換する。
	本機内部のレンズ、または入れたディスクが結露している。
	→ ディスクを本機に入れ、本機の電源を入れたまま数時間待
	D₀
	MDが再生状態になっていない。
	→ MD▼を押し、再生状態にする。
	グループ登録された曲がないときに、グループ機能を働かせ
	ている。
	→ MDグループボタンを押して、「GROUP ON」表示を消し、
	グループ機能を解除する。
音とびがする	ディスクの汚れ(油膜、指のあとなど)、傷がひどい。
	→ ディスクを交換する。
	本機に振動が加わっている。
	→ 振動のない場所(安定した台の上など)に設置してみる。
	→ スピーカーと本機を離す、または別々の台の上に設置して
	みる。低音の効いた曲を大音量でお聞きになっている場合、
	スピーカーの振動により音とびしている可能性があります。
	本機内部とディスクの温度差がはげしい。
	→ ディスクを本機に入れ、電源を入れたまま10~20分待つ。
再生が1曲目から始まらない	プログラム再生、またはシャッフル再生になっている。
	→ 再生モードボタンをくり返し押して、表示窓の「PGM」ま
	たは「SHUF」を消し、ノーマル再生に戻す。
「OVER」が表示される	一時停止中に▶▶を押し続け、ディスクの最後まで達した。
	→ ◄ を押し続ける、または ◄ ◆を押して再生位置を戻す。
録音中に「OVER」が点灯する	録音される音の大きさが大きく設定されている。
3.1 1 C C C C C C M.	→ 録音レベルを設定し直す (25ページ)。
 MDに録音したり編集を行った	MDの録音や編集後、MDを取り出さないで電源コードを抜い
のに、その情報が記録されてい	
ない	ル。 → MDの録音や編集情報は、MDを取り出すときに記録される
· · · · · · ·	ため、録音や編集後は必ずMDを取り出してください(15、
	28ページ。
	· / /s

症状	原因と対応のしかた
曲が消えない	SonicStageを使ってMDにチェックアウト(転送)した曲を
	本機で消そうとしている。
	→ SonicStageでチェックインして曲を消す(53ページ)。
録音できない	MDが誤消去防止状態になっている (「C11」と「Protected」
	が交互に表示されている)。
	→ ディスクを取り出し、録音可能状態にする(15ページ)。
	CMT-SE3と正しく接続されていない。
	→ 正しく接続し直す (5ページ)。
	ファンクションが「MD」になっている。
	→ FUNCTIONをくり返し押して、録音したい音源に切り換え
	る 。
	市販の再生専用のMDが入っている。
	→ 録音用MDと交換する。
	MDの残り時間が足りない。
	→ MD編集のERASE機能を使っていらない曲を消す(35ペー
	ジ)か、別のMDと交換する。
	録音中に停電があった、または電源コードが抜かれた。
	→ 初めから録音し直す。
シンクロ録音ができない	システムケーブルが正しく接続されていない。
	→ システムケーブルを正しく接続し直す(6ページ)。
	DVDをシンクロ録音しようとしている。
	→ DVDではシンクロ録音ができません。
録音したMDを再生すると音が	録音された音の大きさが小さく(または大きく)設定されて
小さい(または音が大きい)	いる。
	→ 録音レベルを調節し直す (25ページ)。
LP4ステレオで録音すると音が	片方のチャンネルだけに音楽や音声が録音されているCD、
もれる	テープ、または別売り機器の音をLP4ステレオ録音したとき
	は、音が録音されていないチャンネルにも音がもれることが
	ある。
	→ ステレオ録音またはLP2ステレオ録音する。
録音したMDに曲番が付かない	雑音が多い音を録音している。
	→ レベルシンクロの検出レベルを変更する(22ページ)。

テープ

症状	原因と対応のしかた
再生音や録音した音が小さい	ヘッドが汚れている。
	→ ヘッドのお手入れをする(67ページ)。
	ヘッドが磁化している。
	→ ヘッドを消磁する(67ページ)。
前の録音が完全に消えない	ヘッドが磁化している。
	→ ヘッドを消磁する(67ページ)。
 音がとぎれる	内部のピンチローラーなどが汚れている。
	→ 市販のクリーニングカセットを使って、お手入れする。

症状	原因と対応のしかた	
雑音が多い	ヘッドが磁化している。	
	→ ヘッドを消磁する(67ページ)。	
録音できない	テープが入っていない。	
	→ テープを入れる。	
	テープのツメが折れている。	
	→ ツメの部分だけ穴をふさぐ (67ページ)。	
	テープが最後まで巻きとられている。	
	→ テープを巻き戻す。	

パソコン接続

症状	原因と対応のしかた
ドライバが見つからないという	パソコンにUSBドライバがインストールされていない。
メッセージが出る	→ ドライバをインストールし直す。
M-crewまたはSonicStageが起	パソコンに搭載されているUSBホストコントローラーによっ
動しない	ては、正常に動作しない場合があります。
	2003年10月現在、該当するものは、SiS7001 PCI to USB
	Open Host Controllerです。

上記のどの処置でも正常に動作しない場合は、CMT-SE3に付属の取扱説明書「症状と原因」の「これらの処置をしても正常に動作しないときは — リセット」の操作を行ってください。本機と、CMT-SE3のDVD以外の設定がリセットされてお買い上げ時の状態に戻ります。

自己診断表示機能

(3桁または5桁の表示とメッセージが交互に出たら)

本機には自己診断表示機能がついています。これは、 本機が正しく動作していないとき、表示窓に3桁ま たは5桁の表示とメッセージを交互に表示してお知 らせする機能です。

表示によって、本機の状態がわかるようになっています。以下の表をご覧になり、表示に合った対応をしてください。2、3度くり返しても正常に戻らないときは、ソニーサービス窓口にご相談ください。



表示番号/メッセージ	原因と対応のしかた
C11/Protected	ディスクが誤消去防止状態になっている。
	→ ディスクを取り出し、録音可能状態にする(15ページ)。
C12/Cannot Copy	本機で録音できないフォーマットで記録した音声を録音しよ
	うとしている。
	→ 本機で録音できるフォーマットで記録した音声を録音する。
	CMT-SE3につないだ別売り機器から、AACなど本機でデジ
	タル録音できない音声を録音しようとしている。
	→ 別売り機器のデジタル音声出力をPCMに切り換える。
C13/REC Error	 正しく録音できなかった。
	→ 振動のない場所に本機を設置し、録音をやり直す (「故障か
	な?と思ったら」のMDの項目にある「音とびがする」(57
	ページ)をご覧ください)。
	ディスクにひどい汚れ(油膜、指のあとなど)や傷がある、
	またはディスクが規格外である。
	→ ディスクを交換して、録音をやり直す。
C13/Read Error	ディスク情報を正しく読み取れなかった。
	→ ディスクを入れ直す。
C14/TOC Error	ディスク情報を正しく読み取れなかった。
	→ 他のディスクを入れてみる。
	→ ディスク上の内容をすべて削除してよいときは、MD編集の
	All Erase機能を使って記録されている内容をすべて削除す
	る (36ページ)。
C41/Cannot Copy	録音しようとした音源が市販の音楽ソフトのコピーになって
	いる。またはCD-Rを録音しようとしている。
	→ シリアルコピーマネージメントシステムにより、コピーで
	きない(68ページ)。また、CD-Rは録音できない。

表示番号/メッセージ	
C71/Check OPT-IN	ー
	CMT-SE3のVIDEO/SAT DIGITAL IN OPTICAL端子につない だ機器やCDからのデジタル録音中に、光デジタル接続ケーブ ルが抜かれた、またはつながっているデジタル機器の電源が 切られた。
	→ ケーブルをつなぐ、またはデジタル機器の電源を入れる。
	CMT-SE3と光デジタル接続ケーブルが正しく接続されていない、またはCMT-SE3のVIDEO/SAT DIGITAL IN OPTICAL端子につないだ機器やCDからデジタル録音をするときに、録音一時停止状態からすぐに録音を開始した。 → 光デジタル接続ケーブルを正しく接続し直す、または録音一時停止状態で数秒待ってから録音を開始する。
E0001/MEMORY NG	本機を動作させるために必要な内部情報に問題が生じた。 → お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
E0101/LASER NG	光ピックアップに問題が生じた。 → 故障の可能性があります。お近くのソニーサービス窓口に ご相談ください。
E0201/LOADING NG	ローディングに問題が生じた。 → お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

メッセ**ー**ジ一覧

使用中、状況によって英語のメッセージを表示します。意味は以下の通りです。

MD	
メッセージ	
Analog REC	 アナログ録音を開始した。
Assign None	 すべての曲がグループ登録されている。
Auto Cut	録音中、無音状態が約30秒以上続いたため、オートカット機能が働き、無音部分(曲間)を約3秒に短縮した後、録音一時停止状態になった。 →録音を始めたいところでMD▶を押し、録音を再開する。 曲間をつめたくないときは、スマートスペース機能を解除して録音し直す(25ページ)。
Blank Disc	挿入されたMDには何も録音されていない、またはMD編集の ERASE機能を使って録音内容がすべて削除されている。
Cannot Edit	市販の再生専用MDが入っている。 → 再生専用MDは編集できない。
	プログラム再生、またはシャッフル再生になっている。 → 再生モードボタンをくり返し押して、表示窓の「PGM」または「SHUF」を消し、ノーマル再生に戻す。
	MDLP録音されている。 → MDLP録音した曲の録音レベルは変更できない。
Cannot REC	市販の再生専用MDが入っている。 → 再生専用MDへは録音できない。
	ファンクションがMDになっている。 → FUNCTIONをくり返し押して、録音したい音源に切り換え る。
Cannot SYNC!	ディスクが入っていない、または誤消去防止状態になっているため、シンクロ録音できない。 → 録音可能状態にし(15ページ) ディスクを入れる。
	録音可能時間が残り少なく、シンクロ録音できない。 → 新しいディスクと交換する。
Complete!	MD編集作業が、正常に終了した。
Disc Full!	録音可能時間が残り少なく、録音できない。 → 新しいディスクと交換する。
Eject	ディスクを排出中。
Group Full!	グループ数の上限を超えて新たにグループを作成しようとした。または、グループ管理情報の更新に必要な文字数が不足している。 → 不要な文字(ディスク名または曲名)を消す。

メッセージ	原因と対応のしかた
Impossible	MD編集操作で、不可能な編集内容が指定された。
	→ 編集操作をやり直す。
	つなごうとした(COMBINE)または一部分を消そうとした
	(A-B Erase)曲が、MDのシステム上の制約で、つなげない
	または消せない状態になっている。
	→ 指定のとおりに編集することはできません。
	MDでは、ひとつの曲が連続で録音されるわけではありませ
	ん。ディスク上の空いている場所を探しながら、効率よく
	録音されていきます。この録音方式により、MDは手軽に録
	音、編集がくり返せるのです。しかし、録音や編集を何度
	もくり返したMDでは、ひとつの曲がディスクのあちらこち
	らに、少しずつ記録されている状態ができてしまうことが
	あります。そのような状態で記録されてしまった曲は、MD
	のシステム上の制約により、他の曲とつなぐことまたは一
	部分を消すことができません。
Incomplete!	本機の振動やディスクの傷、汚れなどにより、録音後の録音
	レベルの変更やフェードイン・フェードアウトの操作が正し
	く行われなかった。
	→ 本機を振動のない場所に置く、または傷や汚れのないディースクを使用する。
	スクを使用する。
Initialize	長い間電源を入れていなかったため、初期化を行っている。
Name Full!	入力可能な文字数(約1,700文字、カナ文字のみで800字)が
	すでに記録されている。
	→ 不要な曲名などを削除してから、入力し直す。
No Change	録音後に録音レベルを変更するときに、録音レベルを変更し
	ないで決定ボタンを押したため、書き換えをせずに終了した。
No Disc	ディスクが挿入されていない。
OVER	一時停止中に▶▶を押し続け、ディスクの最後まで達した。
	→ ◀◀ を押し続ける、または Ⅰ◀ を押して再生位置を戻す。
Push STOP!	MD再生(一時停止)中または録音(一時停止)中に使用でき
	ないボタンを押した。
	→ 再生を停止させてから、操作する。
Reading	ディスクの情報を読み取っている。
	→ 表示が消えるまでしばらくお待ちください。
	表示が消えるまで、本機に振動を与えないでください。正
	しく情報が読み取れなくなります。
- Rehearsal -	MD編集A-B EraseまたはDIVIDEの操作中、曲を分ける場所
	の指定終了後、確認のために再生中。
	→ 再生される内容を聞き、分ける部分を確認する(37、41
0.5.5.194	ページ)。
S.F Edit!	S.F EDIT(録音後の録音レベルの変更、フェードイン・
	フェードアウト)を実行中に他の操作をしようとした。
	→ S.F EDITの実行中は他の操作はできない。

メッセージ	原因と対応のしかた
S.F Edit NOW	S.F EDIT (録音後の録音レベルの変更、フェードイン・フェードアウト)の実行中にI/①(電源)を押した。 → S.F EDITの実行中に電源を切ると、書き換えが正常に終了しない。 書き換え終了後に電源を切る。それでも書き換え中に電源を切るときは、メッセージ表示中に再度I/①(電源)を押す。
Smart Space	録音中、約3秒以上、約30秒未満の無音状態が続いたため、 スマートスペース機能が働き、無音部分が約3秒に短縮され た。 → 曲間をつめたくないときは、スマートスペース機能を解除 する(25ページ)。
Step Full!	26曲(ステップ)以上プログラムしようとした。 → 26曲以上はプログラムできない。不要な曲を消してから、 プログラムし直す。
TOC Writing	録音、編集された情報を、ディスクに書き込んでいる。 → 表示が消えるまでしばらくお待ちください。 表示が消えるまで、本機に振動を与えないでください。正しく情報が書き込めなくなります。
Track End	MD編集DIVIDEの操作中、曲を分ける位置の調節中に曲の最後まで達した。 → I◀◀または◀◀を押して、位置を変える(41ページ)。
Tr Protected	Net MD機器でチェックアウトした曲などは、曲が保護されているため、一部のMD編集機能は使用できません。

テープ	
メッセージ	原因と対応のしかた
Cannot SYNC!	テープが入っていない、または誤消去防止ツメが折れている ため、シンクロ録音できない。 → A、B両面のツメの部分だけ穴をふさぎ(67ページ)、テー プを入れる。
Eject	ディスクを排出中。
No Tab	誤消去防止ツメが折れているため、録音できない。 → A、B両面のツメの部分だけ穴をふさぐ(67ページ)。
No Tape	テープが入っていない。

パソコン接続

メッセージ	原因と対応のしかた
Buffer > > * * *%	WEB RADIOでストリーミングデータをパソコンにバッファ
	リングしている。
Busy NOW!	Net MD機能を使用中に、チェックイン/チェックアウトの途
	中で本体のNET MDボタンを押した。
	→ 接続が終了してからNet MD機能を終了させる。
Cannot Pause	MUSIC LIBRARY、WEB RADIOで一時停止できない曲や放
	送を一時停止しようとした。
Cannot Play	MUSIC LIBRARYで再生できない曲を再生しようとした。
Check USB	USBケーブルが正しく接続されていない。
	→ 接続を確認する。
CONNECT	チェックイン/チェックアウト中。
Connecting	WEB RADIOでインターネットラジオ局への接続を開始して
	いる。
Disconnect	WEB RADIOでインターネットラジオ局への接続が切断され
	た。
Net MD	Net MD機能が働いている。
No Track	MUSIC LIBRARYに曲が登録されていない。
	→ 曲を登録する。
No URL	WEB RADIOにURLが登録されていない。
	→ URLを登録する。
Not Found	WEB RADIOでインターネットラジオ局への接続ができな
	かった。
PC Soft Off	M-crewが起動していない。
	→ M-crewを起動させる。

その他

使用上のご注意

設置場所について

次のような場所には置かないでください。

- ぐらついた台の上や不安定な所。
- じゅうたんや布団の上。
- 湿気の多い所、風通しの悪い所。
- ほこりの多い所。
- 直射日光が当たる所、温度が高い所。
- 極端に寒い所。
- チューナーやテレビ、ビデオデッキから近い所。 (チューナーやテレビ、ビデオデッキといっしょに 使用するとき、近くに置くと、雑音が入ったり、映 像が乱れたりすることがあります。特に室内アンテナのときに起こりやすいので屋外アンテナの使用を おすすめします。)

設置時のご注意

- オーディオ機器は、密閉した場所に置いて使用しないで、温度上昇を防ぐために風通しの良い所でお使いください。
- 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている場所に、本体およびスピーカーなどを置くときは、変色、染みなどが残ることがあります。
- 本機の本体には、操作用のスティックが付いています。小さなお子様がいるご家庭では、お子様がつまずいて怪我をされないよう、設置場所には十分ご注意ください。

使用時の放熱について

- 使用中、本機の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。
- 大音量で鳴らし続けると、本機キャビネットの天板や側板、底板、通風孔はかなり熱くなります。このようなときは、キャビネットなどに触れないようにしてください。火傷などのけがの原因になります。

また、動作中の温度上昇を避けるために空冷ファンを搭載している機器では、大きな音を出したときなどにファンが回転します。ファンの通風孔付近を塞いで使用すると、機器の温度が上昇して故障の原因になります。

• CMT-SE3で電源を切っているにもかかわらず、 本機の天板があたたかくなることがありますが故障ではありません。電源コードがコンセントに差し込まれている限り、電源を切っているときでも本機の一部には電流が流れています。それらは、 リモコンでの操作の待ち受けや、タイマー動作などのために使われています。

結露について


部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズに水滴がつくことがあります。これを結露といいます。このときは、正常に動作しないばかりでなく、ディスクや部品を傷めることがあります。本機を使わないときは、ディスクを取り出しておいてください。結露が生じたときは、ディスクを取り出して、電源を入れたまま約30分放置し、再び電源を入れ直してからお使いください。もし何時間たっても正常に動作しないときは、ソニーサービス窓口にご相談ください。

移動時のご注意

- 必ずMDやテーブを取り出してください。中に入れたまま動かすと、取り出せなくなることがあります。
- 移動する前に、電源が切れ、すべての動作が終了 していることを必ず確認してください。

MDの取り扱いかた

- シャッターを無理に開けようとすると、壊れることがあります。シャッターが開いてしまった場合は、内部のディスクに直接触れずに、すぐに閉めてください。
- ディスクに付属のラベルはシャッターの周りなど 所定以外の場所には貼らないでください。必ずラベル用のくぼみに貼ってください。くぼみの形は ディスクによって異なります。



- 定期的にカートリッジ表面についたほこりやゴミを乾いた布で拭き取ってください。
- ・ 直射日光が当たる場所、車やトランクの中など、 高音になるところには置かないでください。

お手入れのしかた

キャビネットやバネル面の汚れは、中性洗剤溶液を 少し含ませた柔らかい布などで拭いてください。シ ンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めま すので、使わないでください。

カセットテープを入れる前に


テープのたるみをとってください。たるんでいると テープが巻き込まれて使えなくなることがありま す。


長時間テープの使用は避けてください

90分を超える長時間テープは、テープ自体が薄く伸びやすい性質となっています。そのため機械に巻き込まれ、本機の故障の原因となる場合があります。ご使用をお避けください。

テープの録音内容を消したくないとき は

消したくない面の誤消去防止ツメを折ります。





ツメを折っても、折ったツメの部分だけ穴をふさげ ば再び録音できます。



ヘッドのお手入れ

ヘッドはおよそ10時間使うごとにクリーニングしてください。

汚れがひどくなると、音が悪い、音が小さい、音が とぎれる、前の音が消えないで残る、録音ができな い、などの症状が出ます。

また、特に大切な録音をする前や古いテープを使用した後には、かならずクリーニングしてください。別売りのクリーニングカセット(乾式)C-1KN、または、クリーニングカセット(湿式)CHK-1をお使いください。詳しくはそれぞれのクリーニングカセットの取扱説明書をご覧ください。

ヘッドを消磁する

ヘッドやテープのあたる金属部分は、20~30時間 使うごとに別売りのカセットタイプのヘッド消磁器 で消磁してください。詳しくはヘッド消磁器の取扱 説明書をご覧ください。

MDのシステム上の 制約

MDではいくつかのシステム上の制約があり、次のような症状が出る場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

最大録音時間に達していなくても、「Disc Full!」が表示される

255曲録音されると、それ以上の録音はできません。さらに曲を追加するには、不要な曲を消して録音するか、別のMDを使ってください。

曲数(最大255曲まで)にも録音時間にも余裕があるのに「Disc Full!」が表示される

エンファシス情報などが頻繁に変化する曲を録音したり、録音や編集をくり返し行うと、曲の区切りと同じ扱いになり、時間や曲数に関係なく「Disc Full!」が表示されます。

編集時に「Group Full!」が表示される

- グループ機能が働いているときに編集操作を行う と、「Group Full!」と表示されることがあります。 この場合、グループ管理に必要な文字数が不足しています。ディスク名やグループ名などの不要な文字を削除してください。
- グルーブ機能が働いていないときでも、MOVE、 DIVIDEなどの編集操作を行うと、グループ管理 情報が更新されるため、「Group Full!」と表示されることがあります。

曲を消しても、ディスクの録音できる 残り時間が増えない

ディスクの録音できる残り時間を表示するとき、 12秒*以下の部分は無視します。このため、短い曲 を何曲消しても、録音できる残り時間が増えないこ とがあります。

* ステレオ録音時。(モノラル、LP2ステレオ録音 時は約24秒、LP4ステレオ録音時は約48秒)

曲を消したりつなごうとしたときに「Impossible」が表示される

何度も編集をくり返すと、「Impossible」が表示され、曲の一部分を消すことができなくなる場合や2曲を1曲につなげなくなる場合があります。これはミニディスクのシステム上の制約なので故障ではありません。

ディスクに録音した時間と残り時間の合計が、最大録音可能時間と一致しない

通常、録音は約2秒*を最小単位としてディスクに記録します。2秒*に満たない場合でも、実際には2秒*分のスペースを使います。このため、実際に録音できる時間は少なくなります。また、MDに傷があるとその部分を自動的に削除するので、その分の時間が減ります。

* ステレオ録音時。(モノラル、LP2ステレオ録音時は約4秒、LP4ステレオ録音時は約8秒)

編集した曲を再生しながら早送り、巻 戻しすると音が途切れる

再生しながら早送り、巻戻しするときは通常より高速で再生します。このため、短い曲がディスクの上に分散していると探すのに時間がかかり、音が途切れることがあります。

曲番が曲の頭に付かない

レベルシンクロ録音中でも、次のときは曲番が曲の 頭に付かないことがあります。

- 曲の間が短くて一定レベル以下になるのが2秒未満のとき
- 曲の途中でも2秒以上一定レベル以下になるとき
- 4秒*以下の曲を録音したとき
- * ステレオ、モノラル、LP2ステレオ録音時。 (LP4ステレオ録音時は8秒以下)

余分な曲が作られる

CDの曲間が長い場合、余分な曲が作られることがあります。

録音したトラック数が異なる

CDに短い曲が含まれている場合、録音しても曲番が付かず、CDとMDで曲数が異なることがあります。

デジタル録音の制約 シリアルコピーマネージメントシステム

デジタルオーディオでは、音声信号をデジタルでやりとりします。コンパクトディスク(CD)ミニディスク(MD)デジタルオーディオテープ(DAT)、衛星デジタル音楽放送などがこれに当たります。これらは音楽を手軽に、劣化の少ない状態でコピーできます。このため、音楽ソフトの著作権を保護するコピー規制が必要になりました。それが「シリアルコピーマネージメントシステム」です。本機の設計はこのシステムに準拠しています。概要は以下の通りです。

原則1

デジタル録音したものから、さらに他のデジタル録音機器(MDやDATデッキなど)へのデジタル録音はできない。

原則2

アナログ録音したものは、他のデジタル録音機器へ1度だけデジタル録音できる。

ご注意

- CMT-SE3につないだBSデジタル/デジタルCS チューナーからはデジタル録音できないことがあ ります。これは、放送局側で放送チャンネルや番 組のデジタル録音を、禁止または制約する場合が あるためです。
- 機器のアナログ入出力端子同士を接続してアナログ録音するときは、上記の原則にあたりません。
- 著作権を保護するためのコピーコントロール信号を除去、改変してコピーを作成することは、個人として楽しむ目的であっても法律で禁止されています。

一々の余

保証書とアフター サービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口の ご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相 談ください。

また、本機(MDS-SE9)の修理が必要になったと きは、CMT-SE3もあわせてお持ちください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではステレオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利 用する場合があります。その際、交換した部品は回 収させていただきます。 ご相談になるときは次のことをお知らせください。

• 型名: MDS-SE9

故障の状態:できるだけ詳しく

• 自己診断機能の状況:

故障したときに再生していたディスクまた はテープ:

• 購入年月日:

• お買い上げ店:

主な仕様

入力端子 MD/TAPE: 250mV, 47k

> DIGITAL OPTICAL MD (対応サン プリング周波数32kHz、44.1kHz、

48kHz、PCM信号のみ)

出力端子 MD/TAPE: 250mV, 47k

> DIGITAL OPTICAL MD (サンプリ ング周波数44.1kHz、MDのみ)

MDデッキ部

サンプリング周波数

44.1kHz

周波数特性 5Hz ~ 20kHz

カセットデッキ部

トラック方式 4トラック2チャンネルステレオ

周波数特性 ソニー TYPE Iカセット

50 ~ 13,000Hz

その他

雷源 AC100V, 50/60Hz

消費電力 10W:通常動作時(JEITA*) 最大外形寸法(幅x高さx奥行き、最大突起部含む)

 $155 \times 120 \times 345$ mm

質量 4.0kg

付属品 デジタル接続ケーブル(2)

> オーディオ接続コード(2) USB接続ケーブル(1) はじめにお読みください(1)

取扱説明書(1)

M-crew/Net MD対応SonicStage

CD-ROM (1)

安全のために(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)


保証書(1)

カスタマー登録のお願い(1)

本機は「高調波ガイドライン適合品」です。

仕様および外観は、 改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定 値です。





- 主なはんだ付け部に無鉛はんだを使
- キャビネットにハロゲン系難燃剤を 使用していません
- システムの本体キャビネットにハロ ゲン系難燃剤を使用していません

用語解説

チェックアウト/チェックイン

チェックアウトとは、パソコン上の音楽デー タをMD機器へ高速転送すること。チェック インとは、チェックアウトした曲を転送元の パソコンに「戻す」こと。転送元とは異なる パソコンにチェックインすることはできな 610

トラック

MDに記録されている曲の区切り(1曲分) トラックに順に付けられた番号をトラック番 号という。

MDLP

1枚のMDの録音時間を2倍長(LP2) 4倍長 (LP4)にすることができる技術。MDLPロ ゴの付いていないMD機器(MDLP非対応機 器)では再生することができない。

Net MD


パソコン上の音楽データをMD機器へ高速転 送することができるMDの拡張規格。

TOC

MDの曲番(曲順)や曲の開始/終了点などの 情報を管理している領域のこと。音楽領域と は別になっている。

各部のなまえ


本体



- 1 MDスロット (9ページ)
- 2 TAPEスロット(46ページ)
- 3 表示窓
- 4 ▲MD (MD取り出し) ボタン
- 6 DISPLAYボタン(12、20、50、52 ページ)
- 7 MDスティック
 - **■**(MD停止)
 - **◄ / ▶ ▶ |** (前/次)
 - ▶**Ⅲ** (MD再生、一時停止)
- 8 TAPEスティック
 - (テープ停止)
 - ◀◀/▶▶ (早戻し/早送り)
 - **▼**▶ (テープ再生)

TAFィー 9 MD録音用ボタン トコーディングモード REC MODEボタン(15、16ページ) トコード レッグイット REC/REC ITボタン(19ページ)

- 10 TAPE用ボタン
 - (一時停止)ボタン ディレクション FRECTIONボタン(18、46、48ページ) レコード RECボタン(49ページ)
- 12 ▲TAPE (テープ取り出し) ボタン



- **1** TOC表示 (14、28ページ)
- ② SHUF表示 (10、27ページ)
 プログラム
 PGM表示 (10、11、27ページ)
 Uピート Uピート
 REP/REP1表示 (10ページ)
- 3 L-SYNC表示 (22ページ)
- 4 DISC表示
 GROUP表示
 Fラック
 TRK表示
- 6 操作状況表示

- ミュージックライブラリー 「 MUSIC LIB 表示(52ページ) ウェブ ラジオ WEB RADIO表示(52ページ) グルーブ オン
- 8 GROUP ON表示 (17、33ページ)
- ⑨録音表示 ピーシー PC表示 TAPE表示 TAFE表示 MD表示 ◆表示

■表示

- 10 DIRECTION設定表示(18、46、48ページ)

索引

あ行

頭出し 22、41 アナログ録音 13 オートカット 24

か行

曲順を変える 38 曲を消す 35 曲をつなぐ 39 曲を分ける 41 グループ 登録する 33 登録を解除する 34 グループ機能 28 誤消去防止つまみ 15 誤消去防止ツメ 67

さ行

再生時間を調べる 50 シャッフル再生 9 シンクロ録音 16、17、47 スマートスペース 24 接続と準備 5

た行

タイムマシン録音 21 チェックアウト 70 チェックイン 70 長時間録音 15 デジタル録音 13 トラック 70 トラックマーク 22

な行

残り時間を調べる 50

は行

パソコン 51 フェードイン・フェードア ウト 44 プログラム再生 11 編集の取り消し(MD) 42

ま行

マニュアル録音 19、48 メッセージ一覧 62

ら行

リセット 59 リピート再生 10 レベルシンクロ録音 22 録音レベル調節 25、43

A-Z

COMBINE (コンバイン) 39 CREATE(クリエイト)33 DIVIDE (ディバイド) 41 ERASE (イレース) 35 LP2 15 LP4 15 MDに名前を付ける 30 MDの制約 67 MDLP 70 MOVE (ムーブ) 38 NAME (ネーム) 30 Net MD 70 RELEASE (リリース) 34 S.F EDIT 43 UNDO (アンドゥ) 42

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル*・・・・・・・・・ **20570-00-3311**(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は*・・・・・・ 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1:修理受付
- 2:使用方法や故障と思われるご相談
- 3:お買物相談
- 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5: その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35